

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S1M-AC110 / S1M-AC220 (1 Kanal / Momentan Kontrolle Modus)
2 x Sender: C-1
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrollieren Lichter, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlössen / Fenster / Rollläden / Autos oder andere Geräte.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein /aus schalten. Die

Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedenen Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz / 433MHz

Empfänger:

Modell Nr.: S1M-AC110 / S1M-AC220

Kanal: 1 CH

Kontrolle Modus: Momentan (Drücken und halten -> Öffnen; Freigeben -> Schließen)

Kodierungsart: Festkode

Dekodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC100~120V (S1M-AC110), AC200~240V (S1M-AC220)

Maße der PCB: 80mm x 35mm x 14mm

Maße des Koffers: 100mm x 40mm x 24mm

Maximale Betriebsstrom: 3A

Sender:

Modell Nr.: C-1

Kanal: 1 CH

Abstand der Fernbedienung: 100m / 300ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 58mm x 39mm x 16mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca. 12 Monate)

Benutzung:

Verbinden Sie den Nullleiter an die Klemme "1" und die Live-Draht mit dem Anschluss "2". Verbinden der Lampe mit dem Anschluß "5" und nullleiter Drücken Knopf und halten, das lampe einschalten. Lassen Knopf frei, das lampe ausschalten.

Wenn Sie nicht den Empfänger mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Empfänger ca. 4 Sekunden bis die LED erlischt, dann lassen Sie den Knopf frei, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:

Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Empfänger ca. 2 Sekunden bis die LED blinkt, dann lassen Sie den Knopf frei, der Empfänger tritt in den status des lernens.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, falls das LED wird sofort ausgeschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

