

Mini Rappel de Vibreur Télécommandes Sans Fil avec Multiple Fois Vibrations

Application:

Ce vibreur est un très petit appareil électrique qui peut produire de multiples vibrations, il et l'émetteur forment un kit de vibration télécommandé. Lorsque vous appuyez sur différents boutons de l'émetteur, le vibreur vibre un nombre de fois différent. Ils peuvent être utilisés pour toutes les occasions de rappel silencieux, telles que magie, rappel, négociation, soins, sourd-muet, vieil homme, patient, animal de compagnie, etc.

Caractéristique:

Commande sans fil.

Petite taille et facile à transporter.

Vous pouvez contrôler le vibreur par l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable en tout endroit.

Le signal RF sans fil peut passer les murs, les planchers, les portes ou les fenêtres.

Contrôle fiable: le code contient des milliers de combinaisons différentes et le vibreur ne fonctionne qu'avec l'émetteur qui utilise le même code.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent contrôler un ou plusieurs vibreurs en même temps.

Vous pouvez utiliser deux ou plusieurs unités dans le même lieu.

Paramètres du Vibreur:

Modèle: 0020116 (Z-02)

Mode de travail: Vibrations multiples

Fréquence de travail: 433.92MHz

Alimentation: 1 x AAA-1.5V batterie (inclus)

Avec interrupteur d'alimentation sur le côté.

Température de fonctionnement: -20°C ~ +70°C

Dimensions: 51mm x 30mm x 14mm

Correspondant à l'émetteur:

Le vibreur peut travailler avec les différents émetteurs, par exemple modèle C-4 (100M), CWB-4 (50M, étanche), CP-4 / CP-8 (500M), CB-4 / CB-6 / CB-8 / CB-12 (1000M) etc. Vous pouvez régler n'importe quel bouton de l'émetteur pour que le vibreur vibre n'importe quel nombre de fois.

Gamme de Travail:

Avec un émetteur (par exemple le modèle C-4) pour former un système complet, le maximum distance de travail peut arriver jusqu'à 50M dans un champs libre.

Le maximum distance de travail est une donnée théorique, il doit être exploité dans un champ libre, sans barrières, sans aucune interférence. Mais dans la pratique, il sera gêné par les arbres, les murs ou les autres constructions, et sera interféré par d'autres signaux sans fil. Donc, la distance réelle peut-être atteindre le maximum distance de travail ou peut-être pas.

Si vous voulez avoir une meilleure gamme de travail, vous pouvez également utiliser un émetteur puissant, par exemple l'émetteur CP-4 ou CB-4.

Utilisation:

Presser un bouton de l'émetteur, le vibreur vibre le nombre de fois correspondant.

Tel que,

Presser le bouton 1 de l'émetteur, le vibreur vibre une fois.

Presser le bouton 2 de l'émetteur, le vibreur vibre deux fois.

Presser le bouton 3 de l'émetteur, le vibreur vibre trois fois.

.....

Presser le bouton 11 de l'émetteur, le vibreur vibre onze fois.

Presser le bouton 12 de l'émetteur, le vibreur vibre douze fois.

Etc.

Remarque: Vous pouvez régler n'importe quel bouton de l'émetteur pour que le vibreur vibre n'importe quel nombre de fois.

Comment correspondre l'émetteur au récepteur:

1) Allumez l'interrupteur d'alimentation du vibreur et celui-ci vibre une fois.

2) Si vous souhaitez régler le bouton 1 pour 1 fois de vibration: Presser 1 fois le bouton d'apprentissage dans le vibreur, et le vibreur vibre une fois. Presser ensuite le bouton 1 de l'émetteur, si le vibreur vibre à nouveau une fois, cela signifie que l'apprentissage est réussi.

3) Si vous souhaitez régler le bouton 2 pour 2 fois de vibration: Presser 2 fois le bouton d'apprentissage dans le vibreur, et le vibreur vibre une fois. Presser ensuite le bouton 2 de l'émetteur, si le vibreur vibre à nouveau une fois, cela signifie que l'apprentissage est réussi.

4) Si vous souhaitez régler le bouton 3 pour 3 fois de vibration: Presser 3 fois le bouton d'apprentissage dans le vibreur, et le vibreur vibre une fois. Presser ensuite le bouton 3 de l'émetteur, si le vibreur vibre à nouveau une fois, cela signifie que l'apprentissage est réussi.

5) Si vous souhaitez régler le bouton 4 pour 4 fois de vibration: Presser 4 fois le bouton d'apprentissage dans le vibreur, et le vibreur vibre une fois. Presser ensuite le bouton 4 de l'émetteur, si le vibreur vibre à nouveau une fois, cela signifie que l'apprentissage est réussi.

6) Si vous souhaitez régler le bouton N pour X fois de vibration: Presser X fois le bouton d'apprentissage dans le vibreur, et le vibreur vibre une fois. Presser ensuite le bouton N de l'émetteur, si le vibreur vibre à nouveau une fois, cela signifie que l'apprentissage est réussi.

Supprimer tous les émetteurs:

Nous avons correspondu l'émetteur au vibreur. Si on souhaite que le vibreur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes de l'émetteur qui sont stockés dans le vibreur.

Opération: Presser et maintenez le bouton d'apprentissage dans le vibreur jusqu'à ce que le vibreur arrête la vibration, puis relâcher le bouton d'apprentissage. Cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès.

