

Mini Drahtlose Fernbedienung Vibrator mit Momentaner Vibrationen

Anwendung:

Dieser Vibrator ist ein sehr kleines elektrisches Gerät, das die momentane Vibration erzeugen kann. Es und der Sender bilden ein ferngesteuertes Vibrationskit. Wenn Sie die Taste am Sender gedrückt halten, der Vibrator vibriert ununterbrochen. Sie können für jede Art von Silent Reminders Anlass verwendet werden, wie zum Beispiel Magie, Erinnerung, Verhandlung, Krankenpflege, Taubstummschaltung, Alter Mann, Patient, Haustier usw.

Merkmal:

Drahtlose Steuerung.

Kleine Größe für einfaches Tragen.

Sie können die Vibrator über den Sender (Fernbedienung) steuern von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung.

Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Der Code besteht aus Tausenden verschiedener Kombinationen, und der Vibrator arbeitet nur mit dem Sender, der den gleichen Code verwendet.

Ein oder einige Sender können einen oder einige Vibratoren gleichzeitig kontrollieren.

Sie können zwei oder mehrere Geräte am selben Ort verwenden.

Parameter der Vibrator:

Modell Nr.: 0020117 (Z-04)

Arbeits modus: Momentaner Vibrationen

Arbeits frequenz: 433.92MHz

Stromversorgung: 1 x AAA-1.5V Batterie (inklusive)

Mit Netzschalter an der Seite.

Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

Größe: 51mm x 30mm x 14mm

Passende Fernbedienungen:

Der Vibrator kann mit verschiedenen Fernbedienung koppeln, wie C-1 / C-4 (100M), CWB-1 / CWB-4 (50M, wasserdicht), CP-1 / CP-4 / CP-8 (500M), CB-1 / CB-4 / CB-6 / CB-8 / CB-12 (1000M) usw. Sie können eine beliebige Taste des Senders einstellen, um einen Vibrator zum Vibrieren zu bringen.

Arbeitsbereich:

Mit einem Sender (wie dem Modell C-1) ein komplettes Set bilden, kann der maximale Arbeitsabstand 50M erreichen im Freifeld sein.

Der maximale Arbeitsabstand ist ein theoretischer Wert. Es soll auf einer offenen Erde bedient werden, darauf gibt es keine Absperrung und keine Interferenz. Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume, Wände oder andere Bauwerke, und wird durch andere Funksignale gestört. Deshalb ist die wahre Entfernung kleiner als der maximale Arbeitsabstand.

Wenn Sie einen größeren Arbeitsbereich wünschen, können Sie einen leistungsstarken Fernbedienung verwenden, zum Beispiel der Fernbedienung CP-1 oder CB-1.

Verwendung:

Drücken und halten Sie eine Taste des Senders, der entsprechende Vibrator vibriert. Lassen Sie die Taste los, der Vibrator stoppt die Vibration.

Wie ein Satz von vier Vibratoren und einem Sender mit vier Tasten.

Drücken und halten Sie die Taste 1 des Senders, der Vibrator 1 vibriert. Lassen Sie die Taste 1 los, der Vibrator 1 stoppt die Vibration.

Drücken und halten Sie die Taste 2 des Senders, der Vibrator 2 vibriert. Lassen Sie die Taste 2 los, der Vibrator 2 stoppt die Vibration.

Drücken und halten Sie die Taste 3 des Senders, der Vibrator 3 vibriert. Lassen Sie die Taste 3 los, der Vibrator 3 stoppt die Vibration.

Drücken und halten Sie die Taste 4 des Senders, der Vibrator 4 vibriert. Lassen Sie die Taste 4 los, der Vibrator 4 stoppt die Vibration.

Hinweis: Sie können eine beliebige Taste des Senders einstellen, um einen Vibrator zum Vibrieren zu bringen.

So koppeln Sie den Fernbedienung mit dem Empfänger:

1) Schalten Sie den Netzschalter des Vibrators ein, und der vibrator vibriert einmal.

2) Wenn Sie die Taste 1 für den Vibrator 1 einstellen möchten: Drücken Sie die Lerntaste im Vibrator 1, und der Vibrator vibriert einmal. Drücken Sie dann die Taste 1 des Sender. Wenn der Vibrator erneut einmal vibriert, dies bedeutet dass das Lernen erfolgreich ist.

3) Wenn Sie die Taste 2 für den Vibrator 2 einstellen möchten: Drücken Sie die Lerntaste im Vibrator 2, und der Vibrator vibriert einmal. Drücken Sie dann die Taste 2 des Sender. Wenn der Vibrator erneut einmal vibriert, dies bedeutet dass das Lernen erfolgreich ist.

4) Wenn Sie die Taste 3 für den Vibrator 3 einstellen möchten: Drücken Sie die Lerntaste im Vibrator 3, und der Vibrator vibriert einmal. Drücken Sie dann die Taste 3 des Sender. Wenn der Vibrator erneut einmal vibriert, dies bedeutet dass das Lernen erfolgreich ist.

5) Wenn Sie die Taste 4 für den Vibrator 4 einstellen möchten: Drücken Sie die Lerntaste im Vibrator 4, und der Vibrator vibriert einmal. Drücken Sie dann die Taste 4 des Sender. Wenn der Vibrator erneut einmal vibriert, dies bedeutet dass das Lernen erfolgreich ist.

6) Wenn Sie die Taste N für den Vibrator X einstellen möchten: Drücken Sie die Lerntaste im Vibrator X, und der Vibrator vibriert einmal. Drücken Sie dann die Taste N des Sender. Wenn der Vibrator erneut einmal vibriert, dies bedeutet dass das Lernen erfolgreich ist.

Löschen Sie alle Fernbedienungen:

Wir haben die Fernbedienung zum Vibrator gelernt. Wenn Sie nicht den Vibrator mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Vibrator gespeichert werden.

Bedienung: Halten Sie die Lerntaste im Vibrator ca. 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Vibrator die Vibration stoppt. Lassen Sie dann die Lerntaste los. Dies bedeutet dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

