

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

4 x Empfänger: S1T-AC110 / S1T-AC220 (1 Kanal / Toggle Kontrolle Modus)
1 x Sender: CV-4
1 x Bedienungsanleitung

Features:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlossen / Fenster / Rollläden / Autos oder andere Geräte.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen eine 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes ersetzen.

Sendefrequenz: 315MHz (Noch mit 433MHz bei uns, wenn Sie die brauchen, bitte sagen Sie uns.)

Empfänger:

Modell Nr.: S1T-AC110 / S1T-AC220

Kanal: 1 CH

Kontrolle Modi: Toggle (Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen)

Kodierungsart: Festkode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC100~120V (S1T-AC110), AC200~240V (S1T-AC220)

Maße der PCB: 80mm x 35mm x 14mm

Maße des Koffers: 100mm x 40mm x 24mm

Maximale Betriebsstrom: 3A

Sender:

Modell Nr.: CV-4

Kanal: 4 CH

Entfernung der Fernbedienung: 500m / 1500ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 110mm x 50mm x 18mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca. 12 Monate.)

Benutzung:

Verbinden Sie den Nullleiter an die Klemme "1" und die Live-Draht mit dem Anschluss "2". Verbinden der Lampe mit dem Anschluß "5" und nullleiter

1) Drücken Knopf 1, Lampe des Empfängers 1 einschalten. Drücken Knopf 1 nochmal, Lampe des Empfängers 1 ausschalten.

2) Drücken Knopf 2, Lampe des Empfängers 2 einschalten. Drücken Knopf 2 nochmal, Lampe des Empfängers 2 ausschalten.

3) Drücken Knopf 3, Lampe des Empfängers 3 einschalten. Drücken Knopf 3 nochmal, Lampe des Empfängers 3 ausschalten.

4) Drücken Knopf 4, Lampe des Empfängers 4 einschalten. Drücken Knopf 4 nochmal, Lampe des Empfängers 4 ausschalten.

Wenn Sie nicht den Empfänger mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Empfänger ca. 4 Sekunden bis die LED erlischt, dann lassen Sie den Knopf frei, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:

Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Empfänger ca. 2 Sekunden bis die LED blinkt, dann lassen Sie den Knopf frei, der Empfänger tritt in den status des lernens.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, falls das LED wird sofort ausgeschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

