

Mini Drahtlose Fernbedienung Vibration System

Lieferumfang:

1 x Vibrator: Z-02
1 x Sender: CP-8
1 x Bedienungsanleitung

Anwendung:

Dieser Vibrator ist ein sehr kleines elektrisches Gerät, das mehrere Vibrationen erzeugen kann. Es und der Sender bilden ein ferngesteuertes Vibrationskit. Wenn Sie eine Verschiedene Taste am Sender drücken, vibriert der Vibrator zu unterschiedlichen Frequenz. Sie können für jede Art von Silent Reminders Anlass verwendet werden, wie zum Beispiel Magie, Erinnerung, Verhandlung, Krankenpflege, Taubstummschaltung, Alter Mann, Patient, Haustier usw.

Merkmal:

Drahtlose Steuerung.
Kleine Größe für einfaches Tragen.
Sie können die Vibrator über den Sender (Fernbedienung) steuern von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung.
Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.
Zuverlässige Kontrolle: Der Code besteht aus Tausenden verschiedener Kombinationen, und der Vibrator arbeitet nur mit dem Sender, der den gleichen Code verwendet.
Ein oder einige Sender können einen oder einige Vibratoren gleichzeitig kontrollieren.
Sie können zwei oder mehrere Geräte am selben Ort verwenden.

Parameter der Vibrator:

Modell Nr.: 0020116 (Z-02)
Arbeits modus: Mehrere Vibrationen
Arbeits frequenz: 433.92MHz
Stromversorgung: 1 x AAA-1.5V Batterie (inklusive)
Mit Netzschalter an der Seite.
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Größe: 51mm x 30mm x 14mm

Passende Fernbedienungen:

Der Vibrator kann mit verschiedenen Fernbedienung koppeln, wie C-4 (100M), CWB-4 (50M, wasserdicht), CP-4 / CP-8 (500M), CB-4 / CB-6 / CB-8 / CB-12 (1000M) usw. Sie können eine beliebige Taste des Senders so einstellen, dass der Vibrator beliebige Frequenz vibriert.

Arbeitsbereich:

Mit einem Sender (wie dem Modell CP-8) ein komplettes Set bilden, kann der maximale Arbeitsabstand 200M erreichen im Freifeld sein.
Der maximale Arbeitsabstand ist ein theoretischer Wert. Es soll auf einer offenen Erde bedient werden, darauf gibt es keine Absperrung und keine Interferenz. Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume, Wände oder andere Bauwerke, und wird durch andere Funksignale gestört. Deshalb ist die wahre Entfernung kleiner als der maximale Arbeitsabstand.
Wenn Sie einen größeren Arbeitsbereich wünschen, können Sie einen leistungsstarken Fernbedienung verwenden, zum Beispiel der Fernbedienung CB-8.

Parameter der Sender:

Modell Nr.: 0021014 (CP-8)
Kanal / Knopf: 8
Symbol des Knopfs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Betriebsspannung: 12V (1 x 23A-12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)
Betriebsstrom: 8mA
Arbeits frequenz: 433.92MHz
Enkodierung Chip: PT2262 / PT2264 / SC2262
Enkodierung Typ: Festcode durch Löten, bis zu 6561 Codes
Sendeentfernung: 500m / 1500ft (theoretisch)
Anpassung Modus: ASK
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Größe: 85mm x 36mm x 16mm

Verwendung:

Drücken Sie die Taste 1 des Senders, der Vibrator vibriert einmal.
Drücken Sie die Taste 2 des Senders, der Vibrator vibriert zweimal.

.....

Drücken Sie die Taste 7 des Senders, der Vibrator vibriert siebenmal.
Drücken Sie die Taste 8 des Senders, der Vibrator vibriert achtmal.

Hinweis: Sie können eine beliebige Taste des Senders so einstellen, dass der Vibrator beliebige Frequenz vibriert.

So koppeln Sie den Fernbedienung mit dem Empfänger:

- 1) Schalten Sie den Netzschalter des Vibrators ein, und der vibrator vibriert einmal.
- 2) Wenn Sie die Taste 1 für 1 maliges Vibrieren einstellen möchten: Drücken Sie die Lerntaste einmal im Vibrator, und der Vibrator vibriert einmal.

Drücken Sie dann die Taste 1 des Sender. Wenn der Vibrator erneut einmal vibriert, dies bedeutet dass das Lernen erfolgreich ist.

3) Wenn Sie die Taste 2 für zweimaliges Vibrieren einstellen möchten: Drücken Sie die Lerntaste zweimal im Vibrator, und der Vibrator vibriert einmal. Drücken Sie dann die Taste 2 des Sender. Wenn der Vibrator erneut einmal vibriert, dies bedeutet dass das Lernen erfolgreich ist.

4) Wenn Sie die Taste 3 für dreimaliges Vibrieren einstellen möchten: Drücken Sie die Lerntaste dreimal im Vibrator, und der Vibrator vibriert einmal. Drücken Sie dann die Taste 3 des Sender. Wenn der Vibrator erneut einmal vibriert, dies bedeutet dass das Lernen erfolgreich ist.

5) Wenn Sie die Taste 4 für viermaliges Vibrieren einstellen möchten: Drücken Sie die Lerntaste viermal im Vibrator, und der Vibrator vibriert einmal. Drücken Sie dann die Taste 4 des Sender. Wenn der Vibrator erneut einmal vibriert, dies bedeutet dass das Lernen erfolgreich ist.

6) Wenn Sie die Taste N für X malige Vibration einstellen möchten: Drücken Sie die Lerntaste X mal im Vibrator, und der Vibrator vibriert einmal. Drücken Sie dann die Taste N des Sender. Wenn der Vibrator erneut einmal vibriert, dies bedeutet dass das Lernen erfolgreich ist.

Löschen Sie alle Fernbedienungen:

Wir haben die Fernbedienung zum Vibrator gelernt. Wenn Sie nicht den Vibrator mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Vibrator gespeichert werden.

Bedienung: Halten Sie die Lerntaste im Vibrator ca. 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Vibrator die Vibration stoppt. Lassen Sie dann die Lerntaste los. Dies bedeutet dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

