

Drahtlos Fernbedienter Vibrator / Piepser

Lieferumfang:

2 x Empfänger: Z-06 (Vibration & Piepston Modus)
1 x Sender: CB-2L
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung kontrollieren. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sender Frequenz : 433MHz

Empfänger:

Modell Nr.: Z-06

3Modus:Vibration, Piepston, Vibration und Piepston

Decode: Lernen des Codes

Stromversorgung : 2 x AAA 1.5 V Batterien (incl.)

EinheitsMaße: 77mm x 38mm x 17mm

Sender:

Modell Nr.: CB-2L

Kanal: 2 CH

Entfernung der Fernbedienung: 1000m / 3000ft (Theoretisch)

Kodierung: EV1527 Lernkode (Auf 1 Million Codes steigt um die Möglichkeiten von Kollision der Codes und unberechtigter Abtastung der Codes zu reduzieren.)

Einheitsmaße: 135mm x 42mm x 25mm

Stromversorgung: 1 x 6F22 -9V Batterie (incl., Dauert ca.12 Monate)

Benutzung:

Vibration Modus: Drücken Sie die Taste Lernen des Sender, der Empfänger vibriert 5 Sekunden.

Piepston Modus: Drücken Sie die Taste Lernen des Sender, der Empfänger piepst 5 Sekunden.

Vibration und Piepston Modus: Drücken Sie die Taste Lernen des Sender, der Empfänger vibriert und piepst 5 Sekunden zusammen.

Ändern Modus: Solang Sie die Taste des Empfänger drücken, können Sie drei Arbeitmodus beliebig auswählen. Zum Beispiel drücken Sie die Taste des Empfänger, es will von Piepston Modus bis Vibration Modus wechseln; drücken Sie die Taste des Empfänger wieder, es will bis Vibration und Piepston Modus wechseln; drücken Sie die Taste Lernen des Empfänger wieder,es will bis Vibration Modus wechseln.

Jeder Knopf des Senders kann einen Empfänger kontrollieren.

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger gelernt. Wenn Sie nicht den Empfänger mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie die alle gespeicherte Codes löschen:

Drücken Sie den Knopf und halten ca.5 Sekunden, LED Licht leuchtet, und dann erlöschen. Geben Sie den Knopf frei, alle gespeicherte Codes werden erfolgreich gelöscht. Da kann der Sender den Empfänger nicht kontrollieren.

Lernen Fernbedienungen:

1) Drücken Sie die Taste Lernen des Empfängers ca.5 Sekunden. Lassen Sie die Taste,bis LED-Licht eingeschaltet ist, ist der Empfänger im Status des Lernens.

2) Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung innerhalb von 10 Sekunden, wenn LED blinkt zweimal langsam dann weg, es bedeutet zu lernen, ist erfolgreich.

Wenn die LED nicht leuchtet nach 10 Sekunden, bedeutet dies, LERNEN gescheitert ist und der Empfänger beendet den Status des Lernens.

3) Der Empfänger kann lernen mehrere Fernbedienungen unterschiedlicher Codes.

Anmerkung:

Wenn Sie alle gespeicherte Codes löschen möchten, können Sie zuerst der Empfänger abschalten, und dann ihn anschalten. Dann können Sie die Codes löschen.

