

Mini Kit Emetteur Récepteur Sans Fil Vibreur & Ronfleur Tri-mode

Contenu:

4 x Récepteur: Z-06 (Tri-Mode)
1 x Émetteur: CB-4L
1 x Manuel d'utilisation

Description:

Commande sans fil

Vous pouvez manipuler le récepteur par l'émetteur (télécommande) depuis n'importe quel endroit pendant une distance raisonnable, le signal sans fil peut pénétrer murs, planchers et portes.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent contrôler simultanément un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec de différents codes.

Fréquence d'émission: 433MHz

Récepteur:

Modèle: Z-06

Tri-Mode: Vibration, Ronfleur, Vibration et Ronfleur

Décodage: code d'apprentissage

Alimentation: 2 x AAA 1.5V Pile (Incluse)

Dimensions: 77mm x 38mm x 17mm

Émetteur:

Modèle: CB-4L

Canal: 4 canaux

Portée maxi en champ libre: 1000m/3000ft (théoriquement)

Codage: code d'apprentissage EV1527 (environ 1 million de codes, pour réduire des collisions du code et possibilités du scannage des codes non autorisées.)

Dimension: 135mm x 42mm x 25mm

Alimentation: 1 x 6F22-9V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisations:

Mode Vibration: Appuyez sur le bouton de l'émetteur, le récepteur vibre pour 5 secondes.

Mode Ronfleur: Appuyez sur le bouton de l'émetteur, le récepteur émet un signal sonore pour 5 secondes.

Mode Vibration & Ronfleur: Appuyez sur le bouton de l'émetteur, le récepteur vibre et émet un signal sonore pour 5 secondes.

Changer du mode: Lorsque vous presser le bouton de récepteur, vous pouvez alterner les trois modes de travail à volonté. Par exemple presser le bouton de récepteur, alterner de mode de vibration à le mode de Ronfleur; presser le bouton de l'émetteur encore une fois, alterner à le mode de vibration & ronfleur; le bouton de l'émetteur encore une fois, alterner à le mode de vibration.

Chaque bouton de l'émetteur peut contrôler un récepteur.

Nous avons appris la télécommande du récepteur. Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes.

Supprimer tous les codes mémorisés: Presser le bouton du récepteur et le maintenir pour 5 secondes jusqu'à ce que LED s'allume et le continuer de rester cet état jusqu'à ce que LED s'éteindre, tous les codes mémorisés ont été supprimés avec succès, En ce moment-là, l'émetteur ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprentissage de la télécommande:

1) Presser et maintenez le bouton d'apprentissage du récepteur pour environ 5 secondes, puis relâchez le bouton quand LED s'allume, le récepteur est en l'état de l'apprentissage.

2) Presser le bouton de la télécommande pour 10 secondes, si LED clignote 2 fois puis s'éteint, cela signifie que l'apprentissage est réussi.

Si LED s'éteindra après 10 secondes, cela signifie que l'apprentissage a échoué et le récepteur a arrêté le statut de l'apprentissage.

3) Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes des codes différents.

Remarque:

Si vous espérez supprimer tous les codes mémorisés, vous devez éteindre le récepteur et l'allumer encore une fois, puis vous pouvez continuer de supprimer les codes.

