

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S2L-AC12 (2 Kanäle / Verlinkte Kontrolle Modus)
2 x Sender: C-3
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlössen / Fenster / Rollläden / Autos oder andere Geräte mit Spannung AC12V.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedener Kodes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz (Noch mit 433MHz bei uns, wenn Sie die brauchen, bitte sagen Sie uns.)

Empfänger:

Modell Nr.: S2L-AC12

Kanal: 2 CH

Kontrolle Modi: Verlinkte (Drücken -> Öffnen, andere Kanäle ausschalten; Drücken anderen Knopf -> Schließen)

Kodierungsart: Festkode

Zeichenkodierung: Durch Löten

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC12V±1V (S2L-AC12)

Maße der PCB: 68mm x 50mm x 20mm

Maße des Koffers: 75mm x 55mm x 30mm

Maximale Betriebsleistung: 60W

Sender:

Modell Nr.: C-3

Kanal: 3 CH

Entfernung der Fernbedienung: 100m / 300ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 58mm x 39mm x 16mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca.12 Monate.)

Benutzung:

- 1) Drücken Sie den Knopf C: Terminals 4 und 5 Ausgabe mit AC12V; Terminals 3 und 4 Keine Ausgabe.
- 2) Drücken Sie den Knopf A: Terminals 3 und 4 Ausgabe mit AC12V; Terminals 4 und 5 Keine Ausgabe.
- 3) Drücken Sie den Knopf B: Terminals 3 und 4 Keine Ausgabe; Terminals 4 und 5 Keine Ausgabe.

Anwendung Schaltung

Innere Analogen Schaltung

