

Funk-Empfänger Receiver Funkschalter

Kennzeichen:

Anwendung: Es kann in Jalousien, Rolll Tore , Projektionsschirme , Markisen, Pumpen, Winden, Förderbänder oder andere Geräte mit DC Motoren verwendet werden, Sie können durch den Motor Controller Ihren Motor in Vorwärts- und Rückrichtung von einer Stelle innerhalb einer zuverlässigen Entfernung drehen.

Das Funksignal läuft durch Wände, Böden und Türen.

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Mit Grenzsteuer Klemmen: Sie können Endschalter oder Sensoren anschließen, um den Motor zu stoppen.

Mit verkabelte Steuerklemmen : Sie können manuelle Schalter oder externe Geräte zur Steuerung des Motors anschließen (mit Kleinsignalausgänge , wie zum Beispiel Sensoren).

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten.

Zuverlässige Steuerung: Der Empfänger arbeitet nur mit dem Sender verwenden, der den gleichen Code verwendet.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Sie können zwei oder mehrere Geräte am selben Ort verwenden.

Empfänger:

Modell Nr.: S1FM-AC220

Kanal: 1 Kanal

Frequenz: 315MHz / 433MHz

Kontrolle Modus: Momentan

Kodierungsart: Festcode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC100~240V (110V/120V/220V/240V)

Ausgang: AC100~240V (110V/120V/220V/240V)

Ruhestrom: ≤6mA

Maximale Arbeitsstrom : 10A / Jeder Kanal, so kann der Anlaufstrom von Motor 10A nicht überschreiten.

Maße des PCBs: 94mm x 56mm x 24mm

Maße des Koffers: 100mm x 60.5mm x 30mm

Arbeit mit Festcode-Sender

Passende Sender :

Der Empfänger kann verschiedene Modelle Sender zusammen arbeiten, wie C-2-2(100M), CV-2-2 (500M), or CB-2 (1000M).

Die Beschreibung über die Kontrollmodus:

Taster-Modus (momentary)

Der Empfänger arbeitet als Taster, das Relais zieht so lange an, wie die Taste gedrückt wird. Lässt man die Taste los, ist das Relais wieder aus

Reichweite:

Mit dem Sender von Model CV-2-2 kann die Reichweite 500m im Freifeld erreichen, die ein theoretische Wert ist. Es soll auf einer offenen Erde bedient werden, darauf gibt es keine Absperrung und keine Interferenz .Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume, Wände oder andere Bauwerke ,noch kann es durch anderen Signale gestört werden. Deshalb ist die wahre Entfernung kleiner als 500M. Wenn Sie eine größere Entfernung brauchen, bitte wählen Sie eine andere stärker Serie der Fernbedienung oder eine externe Antenne aus, zum Beispiel CB Serie Sender.

Anschluss:

Wenn Sie ein AC normal Motor / Rohrmotor steuern, machen wie folgende:

1. Schließen Powerline von AC Stromversorgung an "L" von INPUT an, und Schließen Neutraleiter von AC Stromversorgung an "N" von INPUT an..
2. Schließen Klemme "COM" an gemeinsame Linie von AC Motor, und schließen Klemmen "UP" and "DOWN" an den Draht für positive / umgekehrte Richtung von AC Motor(Sie können zwei Drähte von Motoraustauschen, um die Drehrichtung des Motors zu ändern)

Einstellung der Kontrolle Modus Momentan: Nicht Anschließen Steckbrücke.

Knopf von Empfänger:

Drücken und halten den Knopf "UP" von Sender: motor rotiert in positiver Richtung. Lassen den Knopf frei: Motor stoppt.

Drücken und halten den Knopf " DOWN" von Sender: motor rotiert in Umkehrrichtung. Lassen den Knopf frei: Motor stoppt.

Drücken den Knopf "STOP" von Sender: motor stoppt.

Knopf von Sender:

Drücken und halten den Knopf ▲ von Sender: Motor rotiert in positiver Richtung. Lass den Knopf ▲ frei: motor stoppt.

Drücken und halten den Knopf ▼ von Sender: Motor rotiert in Umkehrrichtung. Lass den Knopf ▼ frei: motor stoppt.

Löschen Alle Sender:

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht 3 Mal und dann ausschalten, danach lassen Sie den Knopf frei, dass alle gespeicherte Kodes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:

- (1) Drücken Sie den Knopf des Empfängers für 1-2 Sekunden, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger bleibt jetzt im Status von ABLERNEN.
- (2) Drücken und halten Knopf ▲ von Fernbedienung, blinkt Signal LED zwei Mal, und dann lassen den Knopf ▲ frei; Und drücken und halten ▼ von Fernbedienung, blinkt Signal LED auch zwei Mal, und dann lassen den Knopf ▼; Dann drücken und halten ■ von Fernbedienung, blinkt Signal LED zwei Mal und dann ausschaltet. Es bedeutet, dass ABLERNEN erfolgreich ist.
- (3) Wenn Empfänger im Status des LERNENS ist, drücken Sie noch einmal den Knopf des Empfängers, schaltet Signal LED aus, Lernprozess wird eingestellt.
- (4) Der Empfänger kann mit unterschiedlichen Codes mehrere Fernbedienungen lernen.

