

Drahtloses Funkfernbedienung Set Radio Controller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S2X-DC06-ANT2 / S2X-DC09-ANT2 / S2X-DC12-ANT2 / S2X-DC24-ANT2 (2 Kanäle / Vier Kontrollmodi)
1 x Sender: CB-2
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Arbeiten mit Gleichstromausgang; Steuern die Leuchten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlösser / Fenster / Rolladen / Autos oder andere Geräte fern.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung) von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein-/ausschalten; Das Funksignal läuft durch Wände, Böden und Türen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Hörbares und visuelles Signal.

Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedenen Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz / 433MHz

Arbeitsentfernung zwischen Sender und Empfänger mit externer magnetischen Antenne: 2000M / 6000ft (theoretisch)

Empfänger:

Modell Nr.: S2X-DC06-ANT2 / S2X-DC09-ANT2 / S2X-DC12-ANT2 / S2X-DC24-ANT2

Kanal: 2 CH

Kontrolle Modi: Toggle, Momentan, Eingeklinkt, Momentan + Toggle

Kodierungsart: Festkode

Dekodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC6V (S2X-DC06-ANT2), DC12V±1V (S2X-DC12-ANT2), DC9V±1V (S2X-DC09-ANT2), DC24V±1V (S2X-DC24-ANT2)

Ausgänge: DC6V (S2X-DC06-ANT2), DC12V (S2X-DC12-ANT2), DC9V (S2X-DC09-ANT2), DC24V (S2X-DC24-ANT2)

Maße der PCB: 67mm x 50mm x 18mm

Maße des Koffers: 75mm x 54mm x 27mm

Statische Strom: ≤6mA

Maximale Betriebsstrom: 10A / jeder Kanal

Externe Magnetische Antenne:

Frequenzbereich: 300~450MHz

Widerstand: 50Ω

Antenne Länge: 15cm

Kabellänge: 150cm

Gewicht: 35g

Anti-Interferenz, Wasserdicht, Abgeschirmtes Kabel stellt innen ein

Magnetische Stand Design für leicht zu installieren

Sender:

Modell Nr.: CB-2

Kanal: 2 CH

Entfernung der Fernbedienung: 1000m / 3000ft (theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 135mm x 42mm x 25mm

Stromversorgung: 1 x 6F22-9V Batterie (incl. Dauert ca. 12 Monate)

Benutzung:

Einstellen der verschiedenen Kontrollmodi (Wir haben den Empfänger als Toggle Kontrollmodus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrollmodus benutzen möchten, gehen Sie wie folgt):

Einstellung der Kontrollmodus Toggle: Nur Verbinden mit Steckbrücke-2.

Großknopf drücken: Relais 1 einschalten, Ausgabe von Gleichstrom am Terminal AUS 1 (A&B).

Großknopf nochmal drücken: Relais 1 ausschalten ,keine Ausgabe am Terminal AUS 1.

Kleinknopf drücken: Relais 2 einschalten, Ausgabe von Gleichstrom am Terminal AUS 2 (A&B).

Kleinknopf nochmal drücken: Relais 2 ausschalten ,keine Ausgabe am Terminal AUS 2.

Einstellung der Kontrollmodus Momentan: Nur Verbinden mit Steckbrücke -1.

Drücken Großknopf und halten: Relais 1 einschalten, Ausgabe von Gleichstrom auf Terminal AUS 1 (A&B).

Lassen Großknopf frei : Relais 1 ausschalten, keine Ausgabe auf Terminal AUS 1.

Drücken Kleinknopf und halten: Relais 2 einschalten, Ausgabe von Gleichstrom auf Terminal AUS 2 (A&B).

Lassen Kleinknopf frei : Relais 2 ausschalten, keine Ausgabe auf Terminal AUS 2.

Einstellung Kontrollmodus Eingeklinkt: keinen Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.

Drücken Großknopf: Relais 1 einschalten, Ausgabe von Gleichstrom auf Terminal AUS1 (A&B);

Relais 2 ausschalten,keine Ausgabe auf Terminal AUS 2.

Drücken Kleinknopf: Relais 2 einschalten, Ausgabe von Gleichstrom auf Terminal AUS2 (A&B);

Relais 1 ausschalten,keine Ausgabe auf Terminal AUS 1.

Einstellung der Kontrollmodus Momentan + Toggle: Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.

Kontrollmodus Momentan (Kanal 1):

Drücken Großknopf und halten: Relais 1 einschalten, Ausgabe von Gleichstrom auf Terminal AUS 1 (A&B).

Geben Großknopf frei: Relais 1 ausschalten, keine Ausgabe auf Terminal AUS 1.

Kontrollmodus Toggle (Kanal 2):

Drücken Kleinknopf: Relais 2 einschalten, Ausgabe von Gleichstrom auf Terminal AUS 2 (A&B).

Drücken Kleinknopf nochmal: Relais 2 ausschalten, keine Ausgabe auf Terminal AUS 2.

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei, dann LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger tritt jetzt in Status von ABLERNEN ein.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zu ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedenen Codes ablernen.

Anwendungsschaltung



