

EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL

CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:

1 x Récepteur: S2PF-DC06 / S2PF-DC09 / S2PF-DC12 / S2PF-DC24 (Modes de Contrôle Inversion)
1 x Émetteur (Télécommande): CV-6-2
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, facile à installer.

Avec haute puissance 30A

Contrôler des moteurs CC de convoyeurs, auvents, treuils, pompes, stores roulants, portes de garage, fenêtres électriques ou autres appareils avec le voltage CC6V / CC9V / CC12V / CC24V.

Vous pouvez faire tourner 2 moteurs respectivement dans la direction positive ou inverse avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et la protection contre les surintensités.

Les indications auditive/visuelle.

Utiliser le microcontrôleur de modèle EM78P156, un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.

Utiliser le relais ULN2003, avec anti-parasitage fort.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.

Fréquence d'émission: 315/433MHz

Récepteur:

Modèle: S2PF-DC6 / S2PF-DC9 / S2PF-DC12 / S2PF-DC24

Mode de contrôle: Inversion

Type de codage: code fixé ou code d'apprentissage

Programme de codage: par apprenant

Tension d'alimentation: CC06V±1V (S2PF-DC6), CC09V±1V (S2PF-DC9), CC12V±1V (S2PF-DC12), CC24V±1V (S2PF-DC24)

Sortie: CC06V (S2PF-DC6), CC09V (S2PF-DC9), CC12V (S2PF-DC12), CC24V (S2PF-DC24)

Dimensions de PCB: 135mm x 80mm x 25mm

Dimensions de la boîte: 150mm x 90mm x 45mm

Courant maximal de travail: 30A/chaque canal

Émetteur:

Modèle: CV-6-2

Canal: 6 canaux

Portée maximale en champ libre: 500m/1500ft (théoriquement)

Codage: code fixé par des combinaisons de plots de soudure

Dimensions: 110mm x 50mm x 18mm

Alimentation: 1 x 23A-12V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:

Connecter l'alimentation CC12V / CC24V sur "+" et "-", puis connecter le moteur 1 sur "A1" et "A2"; puis connecter le moteur 2 sur "B1" et "B2".

Établir Mode Verrouillage: Déconnecter Cavalier-1 (CN1) ou Cavalier-2 (CN2)

Presser le bouton ▲ sur la gauche: le moteur 1 tourne dans la direction positive.

Presser le bouton ▼ sur la gauche: le moteur 1 tourne dans la direction inverse.

Presser le bouton ■ sur la gauche: le moteur 1 s'arrête de tourner.

Presser le bouton ▲ sur la droite: le moteur 2 tourne dans la direction positive.

Presser le bouton ▼ sur la droite: le moteur 2 tourne dans la direction inverse.

Presser le bouton ■ sur la droite: le moteur 2 s'arrête de tourner.

Établir Mode Momentané: Connecter Cavanier-1 (CN1).

Presser le bouton ▲ et le maintenir sur la gauche: le moteur 1 tourne dans la direction positive.

Relâcher le bouton ▲ sur la gauche: le moteur 1 s'arrête de tourner.

Presser le bouton ▼ et le maintenir sur la gauche: le moteur 1 tourne dans la direction inverse.

Relâcher le bouton ▼ sur la gauche: le moteur 1 s'arrête de tourner.

Presser le bouton ▲ et le maintenir sur la droite: le moteur 2 tourne dans la direction positive.

Relâcher le bouton ▲ sur la droite: le moteur 2 s'arrête de tourner.

Presser le bouton ▼ et le maintenir sur la droite: le moteur 2 tourne dans la direction inverse.

Relâcher le bouton ▼ sur la droite: le moteur 2 s'arrête de tourner.

Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Opération:

Presser le bouton du récepteur pour 3s jusqu'à ce que LED rapidement lentement, puis relâcher le bouton, si LED tient à clignoter lentement, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:

- 1) Presser le bouton du récepteur, si LED du signal est allumé, le récepteur est en l'état d'apprentissage.
- 2) Presser un bouton de la télécommande, si LED du signal clignote rapidement 15 fois et puis est éteint, cela signifie que l'apprentissage a réussi.
- 3) Lorsque qu'il est en l'état d'apprentissage, presser le bouton du récepteur encore une fois, si LED du signal est éteint, cela signifie qu'il a quitté l'état d'apprentissage.
- 4) Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes de différents codes.

