

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S2DA-AC220-ANT2 (2 Kanäle / Verzug Kontrolle Modus)
1 x Sender: CB-4
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Einstellbare Verzögerungszeit: 0 Sekunde ~ 99 Sekunden.

Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren/ Schlossen/ Fenster/ Rollläden/ Autos oder andere Geräte.

Allgemeine Eingabe: Mit Spannungsversorgung AC110V (100V~120V) verwendet weltweit in US, Kanada ... und mit Spannungsversorgung AC220V (200V~240V) verwendet in UK, Frankreich ...

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / ausschalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor übermäßigem Strom, Kurzschluss und Temperatur.

Hörbares und visuelles Signal.

Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.

Anwendung von stark anti-interaktionsfähiger elektrischer Schaltung ULN2003 um Relais zu treiben.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz (Noch mit 433MHz bei uns, wenn Sie die brauchen, bitte sagen Sie uns.)

Arbeitsentfernung zwischen Sender und Empfänger mit externer Teleskopantenne: 2000M / 6000ft (Theoretisch)

Empfänger:

Modell Nr.: S2DA-AC220-ANT2

Kanal: 2 CH

Kontrolle Modus: Verzug (Drücken ->Einschalten; Ausschalten nach der Verzögerungszeit.)

Einstellbare Verzögerungszeit: 0 Sekunde ~ 99 Stunden

Kodierungsart: Festkode / Lernkode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC100~240V

Betriebsspannungsbereich: AC110~240V oder DC0~28V

Maße der PCB: 93.5mm x 73mm x 27mm

Maße des Koffers: 100mm x 77mm x 30mm

Maximale Betriebsstrom: 10A

Externe Teleskopantenne:

Frequenzbereich: 300~450MHz

Widerstand: 50Ω

Antenne Länge: 15cm

Kabellänge: 150cm

Gewicht: 35g

Anti-Interferenz, Wasserdicht, Abgeschirmtes Kabel stellen innen ein

Magnetische Stand Design für leicht zu installieren

Sender:

Modell Nr.: CB-4

Kanal: 4 CH

Entfernung der Fernbedienung: 1000m / 3000ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 135mm x 42mm x 25mm

Stromversorgung: 1 x 6F22 -9V Batterie (incl., Dauert ca.12 Monate)

Benutzung:

Ausgangszustand: A, B = Normalerweise geschlossen; B, C = Normalerweise geöffnet.

Knopf D der Fernbedienung drücken: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B)

Nach der Verzögerungszeit, Relais 1 schaltet automatisch aus. (keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

Knopf B drücken: Relais 1 schaltet sofort aus, keine Wartezeit.

Knopf C der Fernbedienung drücken: Relais 2 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B)

Nach der Verzögerungszeit: Relais 2 schaltet automatisch aus. (keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

Knopf A drücken: Relais 2 schaltet sofort aus, keine Wartezeit.

Drücken Sie die Knöpfe "+" und "-" auf der Schaltuhr um die Verzögerungszeit von 0 Sekunde bis 99 Stunden einzustellen. Mit zwei Knöpfe der Schaltuhr 1 wird die Verzögerungszeit des Relais 1 eingestellt; und mit zwei Knöpfe der Schaltuhr 2 wird die Verzögerungszeit des Relais 2 eingestellt.

