

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

6 x Empfänger: S1XB-DC06 / S1XB-DC09 / S1XB-DC12 / S1XB-DC24 (1 Kanal / Drei Kontrolle Modi)
1 x Sender: CV-6
1 x Bedienungsanleitung

Features:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.
DC Ausgabe; Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren/ Schlössen/ Fenster/ Rollläden/ Autos oder andere Geräte.
Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung) von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / ausschalten; Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.
Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.
Hörbares und visuelles Signal
Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.
Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.
Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.
Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedener Kodes einstellen.
Sendefrequenz: 315MHz (Noch mit 433MHz bei uns, wenn Sie die brauchen, bitte sagen Sie uns.)

Empfänger:

Modell Nr.: S1XB-DC06 / S1XB-DC09 / S1XB-DC12 / S1XB-DC24
Kanal: 1 CH
Kontrolle Modi: Toggle, Momentan, Verklinte
Kodierungsart: Festkode
Dekodierung: Durch Ablernen
Stromversorgung (Betriebsspannung): DC6V (S1XB-DC06), DC12V±1V (S1XB-DC12), DC9V±1V (S1XB-DC09), DC24V±1V (S1XB-DC24)
Output: DC6V (S1XB-DC06), DC12V (S1XB-DC12), DC9V (S1XB-DC09), DC24V (S1XB-DC24)
Maße der PCB: 67mm x 50mm x 18mm
Maße des Koffers: 75mm x 54mm x 27mm
Statischer Strom: ≤6mA
Maximale Betriebsstrom: 10A

Sender:

Modell Nr.: CV-6
Kanal: 6 CH
Entfernung der Fernbedienung: 500m / 1500ft (Theoretisch)
Kodierung: Festkode durch Löten
Einheitsmaße: 110mm x 50mm x 18mm
Stromversorgung: 1 x 23A-12V Batterie (incl., Dauert ca. 12 Monate)

Benutzung:

Einstellen der verschiedenen Kontrolle Modi (Wir haben den Empfänger als Toggle Kontrolle Modus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrolle Modi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt):

Einstellung der Kontrolle Modus Toggle: Nur Verbinden mit Steckbrücke-2.

Knopf 1 drücken: Relais einschalten, DC Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 1.

Knopf 1 nochmal drücken: Relais ausschalten, keine Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 1.

...

Knopf 6 drücken: Relais einschalten, DC Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 6.

Knopf 6 nochmal drücken: Relais ausschalten, keine Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 6.

Einstellung der Kontrolle Modus Momentan: Nur Verbinden mit Steckbrücke -1

Drücken Knopf 1 und halten -> Relais einschalten, DC Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 1.

Geben Knopf 1 frei -> Relais ausschalten, keine Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 1.

...

Drücken Knopf 6 und halten -> Relais einschalten, DC Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 6.

Geben Knopf 6 frei -> Relais ausschalten, keine Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 6.

Einstellung Kontrolle Modus Verklinte: keinen Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.

Drücken Knopf 1 -> Relais einschalten, DC Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 1.

Drücken anderen Knopf -> Relais ausschalten, keine Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 1.

...

Drücken Knopf 6 -> Relais einschalten, DC Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 6.

Drücken anderen Knopf -> Relais ausschalten, keine Ausgabe zwischen Terminals A & B von Empfänger 6.

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei, und LED Licht bleibt langsam

blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Drücken Sie irgendeinen Knopf auf der Sender, lernt der Empfänger den entsprechenden Knopf des Senders ab.

Wenn der Empfänger zu ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

