

Funk Fernbedienung Set Radio Controller Geschwindigkeit einstellbar / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S2PFS-DC12 / S2PFS-DC24 (2 Kanäle / Inverser Kontrollmodus / Geschwindigkeit Einstellbar)
1 x Sender: CV-6-2
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Sie können zwei Motoren gleichzeitig in der positive oder umgekehrte Richtung mit dem Sender (Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung kontrollieren. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Mit zwei Steuerdrehknöpfe kann die Geschwindigkeit der Motoren eingestellt werden.

Zuverlässige Kontrolle: Der Sender (Kodierung) und der Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedenen Codes setzen.

Sendefrequenz: 315MHz / 433MHz

Empfänger:

Modell Nr.: S2PFS-DC12 / S2PFS-DC24

Kontrolle Modus: Inverser Kontrollmodus

Kodierungsart: Festkode / Lernkode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC12V±1V (S2PFS-DC12), DC24V±1V (S2PFS-DC24)

Arbeitsspannungsbereich von Relais: DC12V (S2PFS-DC12), DC24V (S2PFS-DC24)

Maximaler Betriebsstrom: 10A / jeder Kanal

Maße der PCB: 185mm x 105mm x 30mm

Maße des Koffers: 200mm x 120mm x 55mm

Sender:

Modell Nr.: CV-6-2

Kanal: 6 CH

Abstand der Fernbedienung: 500m / 1500ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 110mm x 50mm x 18mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl., Dauert ca.12 Monate.)

Benutzung:

Schließen Sie die DC12V / 24V Stromversorgung an die Terminals "+" und "-" an, schließen Sie Motor 1 an die Terminals "A1" und "A2" an, und Schließen Sie Motor 2 an die Terminals "B1" and "B2" an.

Einstellung der Kontrolle Modus Verlinkte: Keinen Kontakt auf Steckbrücke-1 (CN1) oder Steckbrücke-2 (CN2),

Drücken Sie Knopf ▲ von links: Motor 1 rotiert in die positive Richtung.

Drücken Sie Knopf ▼ von links: Motor 1 rotiert in die umgekehrte Richtung.

Drücken Sie Knopf ■ von links: Motor 1 stoppt.

Drücken Sie Knopf ▲ von rechts: Motor 2 rotiert in die positive Richtung.

Drücken Sie Knopf ▼ von rechts: Motor 2 rotiert in die umgekehrte Richtung.

Drücken Sie Knopf ■ von rechts: Motor 2 stoppt.

Einstellung der Kontrolle Modus Momentan: Kontakt auf Steckbrücke-1 (CN1)

Drücken Knopf ▲ von links und halten: Motor 1 rotiert in die positive Richtung.

Geben den Knopf frei: Motor 1 stoppt.

Drücken Knopf ▼ von links und halten: Motor 1 rotiert in die umgekehrte Richtung.

Geben den Knopf frei: Motor 1 stoppt.

Drücken Knopf ▲ von rechts und halten: Motor 2 rotiert in die positive Richtung.

Geben den Knopf frei: Motor 2 stoppt.

Drücken Knopf ▼ von rechts und halten: Motor 2 rotiert in die umgekehrte Richtung.

Geben den Knopf frei: Motor 2 stoppt.

Die Geschwindigkeit der Motoren kann durch die Steuerdrehknöpfe eingestellt werden:

Drehen die Drehknöpfe im Uhrzeigersinn, werden die Geschwindigkeiten langsamer.

Drehen die Drehknöpfe gegen den Uhrzeigersinn, werden die Geschwindigkeiten schneller.

Drehknopf 1 kontrolliert Motor 1; Drehknopf 2 kontrolliert Motor 2.

Die entsprechende Fernbedienung passt zu dem Empfänger. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung bearbeiten möchten, können Sie alle in dem Empfänger gespeicherte Codes löschen.

Hinweis: Drücken Sie den Knopf auf dem Empfänger und halten bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei, dann LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Knöpfe auf der Fernbedienung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger bleibt jetzt im Status von ABLERNEN.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zu ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

