

EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:

1 x Récepteur: S4U-DC09-ANT2 / S4U-DC12-ANT2 / S4U-DC24-ANT2 (4 Canaux / 4 Modes de Contrôle)
1 x Émetteur (Télécommande): CB-4L
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, facile à installer.

Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA110~240V ou CC0~28V.

Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et la protection contre les surintensités.

Les indications auditive / visuelle

Utiliser le microcontrôleur de modèle EM78P156, un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.

Utiliser ULN2003 pour conduire les relais, avec la fonction anti-interférence fort.

Plus fiable que le code fixé, l'émetteur utilise code d'apprentissage EV1527 avec environ 1 million de codes, qui réduit des collision de code et possibilités du scannage des codes non autorisées.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Un ou plusieurs émetteurs & recpeteurs peuvent travaillent dans le le même endroit.

Fréquence d'émission: 315/433MHz

Distance de travail de émetteur et du récepteur avec antenne extension extérieure: 2000m/6000ft (théoriquement)

Récepteur:

Modèle: S4U-DC09-ANT2 / S4U-DC12-ANT2 / S4U-DC24-ANT2

Canal: 4 canaux

Mode de contrôle: triggering, momentané, momentané + triggering, verrouillage

Type de codage: code fixé ou code d'apprentissage

Programme de codage: par apprenant

Tension d'alimentation: CC12V±1V (S4U-DC12-ANT2), CC9V±1V (S4U-DC09-ANT2), CC24V±1V (S4U-DC24-ANT2)

Voltage de travail du relais: CA110~240V ou CC0~28V

Dimensions de PCB: 94mm x 73mm x 21mm

Dimensions de la boîte: 100mm x 80mm x 28mm

Courant statique: ≤6mA

Courant maximal de travail: 10A/chaque canal

Antenne Magnétique Extérieure:

Gamme de fréquence: 300~450MHz

Résistance: 50Ω

Longueur de l'antenne: 15cm

Longueur de câble: 150cm

Poids: 35g

Anti-ingérence, étanche, fil blindé à l'intérieur

Avec le socle magnétique pour faciliter à installer

Émetteur:

Modèle: CB-4L

Canal: 4 canaux

Portée maxi en champ libre: 1000m/3000ft (théoriquement)

Codage: code d'apprentissage EV1527 (environ 1 million de codes, pour réduire des collisions du code et possibilités du scannage des codes non autorisées.)

Dimensions: 135mm x 42mm x 25mm

Alimentation: 1 x 6F22-9V pile (incluse, temps de fonctionnement utile 12 mois)

Utilisation:

Établir des différents modes de contrôle (Nous avons établi le mode de contrôle triggering pour le récepteur avant d'envoyer le colis. Si vous voulez utiliser autres modes de contrôle, faites comme les opérations suivantes):

1) Établir Mode Triggering: Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton A de la télécommande.

Mode Triggering (Canal 1~4): presser le bouton -> ouvert; presser le bouton encore une fois -> fermé

Par exemple:

Presser le bouton A: ouvrir le relais 1 (connecter B et C, et déconnecter A et B)

Presser le bouton A encore une fois: fermer le relais 1 (déconnecter B et C, et connecter A et B)

.....

Presser le bouton D: ouvrir le relais 4 (connecter B et C, et déconnecter A et B)

Presser le bouton D encore une fois: fermer le relais 4 (déconnecter B et C, et connecter A et B)

2) Établir Mode Momentané: Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton B de la télécommande.

Mode Momentané (Canal 1~4): presser le bouton et le maintenir -> ouvert; relâcher le bouton -> fermé.

Par exemple:

Presser le bouton A et le maintenir: ouvrir le relais 1 (connecter B et C, et déconnecter A et B)

Relâcher le bouton A: fermer le relais 1 (déconnecter B et C, et connecter A et B)

.....

Presser le bouton D et le maintenir: ouvrir le relais 4 (connecter B et C, et déconnecter A et B)

Relâcher le bouton D: fermer le relais 4 (déconnecter B et C, et connecter A et B)

3) Établir Mode Mixte Momentané (Canal 1~2) + Triggering (Canal 3~4): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton D de la télécommande.

4) Établir Mode Verrouillage: Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton C de la télécommande.

Mode Verrouillage (Canal 1~4): presser le bouton -> ouvert, les autres relais fermés; presser les autres boutons -> fermé.

Par exemple:

Presser le bouton A: ouvrir le relais 1, fermer les autres relais (connecter B et C, et déconnecter A et B)

Presser les autres boutons: fermer le relais 1 (déconnecter B et C, et connecter A et B)

.....

Presser le bouton D: ouvrir le relais 4, fermer les autres relais (connecter B et C, et déconnecter A et B)

Presser les autres boutons: fermer le relais 4 (déconnecter B et C, et connecter A et B)

Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Opération: Presser le bouton du récepteur pour 3s jusqu'à ce que LED rapidement lentement, puis relâcher le bouton, si LED tient à clignoter lentement, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:

1) Presser le bouton du récepteur, si LED du signal est allumé, le récepteur est en l'état d'apprentissage.

2) Presser un bouton de la télécommande, si LED du signal clignote rapidement 15 fois et puis est éteint, cela signifie que l'apprentissage a réussi.

3) Lorsque qu'il est en l'état d'apprentissage, presser le bouton du récepteur encore une fois, si LED du signal est éteint, cela signifie qu'il a quitté l'état d'apprentissage.

4) Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes de différents codes.

