

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S2PX-AC220-ANT2 (2 Kanäle / Vier Kontrolle Modi)
1 x Sender: CB-2L
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Mit Hochleistung von 30A.

Direkte Ausgabe vom Wechselstrom. Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlössen / Fenster / Rollläden / Autos oder andere Geräte.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / ausschalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Hörbares und visuelles Signal.

Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.

Zuverlässiger als Anwendung mit Festkode, benutzt der Sender Lernkode EV1527, der auf 1 Million Kodes steigt, um die Möglichkeit der Kollision und unberechtigter Betastung von Kodes zu reduzieren.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfängern an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedener Kodes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz (Noch mit 433 MHz bei uns, wenn Sie die brauchen, bitte schreiben Sie uns.)

Arbeitsentfernung zwischen Sender und Empfänger durch externe verlängerte Antenne: 2000M / 6000ft (Theoretisch)

Empfänger:

Modell Nr.: S2PX-AC220-ANT2

Kanal: 2 CH

Kontrolle Modi: Toggle, Momentan, Verlinkte, Momentan +Toggle

Kodierungsart: Festkode oder Lernkode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): 100 ~ 240V

Ausgabe: 100 ~ 240V

Maße der PCB: 137mm x 80mm x 25mm

Maße des Koffers: 150mm x 90mm x 45mm

Statischer Strom: ≤6mA

Maximale Betriebsstrom: 30A / jeder Kanal

Externe Verlängerte Antenne:

Frequenzbereich: 300~450MHz

Widerstand: 50Ω

Antenne Länge: 15cm

Kabellänge: 150cm

Gewicht: 35g

Anti-Interferenz, Wasserdicht, Abgeschirmtes Kabel stellen innen ein

Magnetische Stand Design für leicht zu installieren

Sender:

Modell Nr.: CB-2L

Kanal: 2 CH

Entfernung der Fernbedienung: 1000m / 3000ft (Theoretisch)

Kodierung: EV 1527 Lernkode (Auf 1 Million Kodes steigt, reduziert die Möglichkeit der Kollision und unberechtigter Betastung von Kodes.)

Einheitsmaße: 135mm x 42mm x 25mm

Stromversorgung: 1 x 6F22-9V Batterie (incl., Dauert ca. 12 Monate.)

Benutzung:

Einstellung verschiedener Kontrolle Modi (Wir haben den Empfänger als Toggle Kontrolle Modus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrolle Modi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt):

Einstellung Kontrolle Modus Toggle: Nur Verbinden mit Stecksbrücke-2.

Drücken den Großknopf: Relais 1 einschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt Wechselstrom aus.

Drücken den Großknopf nochmal: Relais 1 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt es keine Ausgabe.

Drücken den Kleinknopf: Relais 2 einschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt Wechselstrom aus.

Drücken den Kleinknopf nochmal: Relais 2 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt es keine Ausgabe.

Einstellung Kontrolle Modus Momentan: Nur Verbinden mit Stecksbrücke -1.

Drücken den Großknopf und halten: Relais 1 einschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt Wechselstrom aus.

Geben den Großknopf frei: Relais 1 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt es keine Ausgabe.

Drücken den Kleinknopf und halten: Relais 2 einschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt Wechselstrom aus.
Geben den Kleinknopf frei: Relais 2 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt es keine Ausgabe.

Einstellung Kontrolle Modus Verlinkte: Keinen Kontakt auf Stecksbrücke-1 und Stecksbrücke-2.
Drücken den Großknopf: Relais 1 einschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt Wechselstrom aus.
Relais 2 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt es keine Ausgabe.
Drücken den Kleinknopf: Relais 2 einschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt Wechselstrom aus.
Relais 1 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt es keine Ausgabe.

Einstellung Kontrolle Modus Momentan +Toggle: Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.
Kontrolle Modus Momentan (Kanal 1):
Drücken den Großknopf und halten: Relais 1 einschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt Wechselstrom aus.
Geben den Großknopf frei: Relais 1 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt es keine Ausgabe.
Kontrolle Modus Toggle (Kanal 2):
Drücken den Kleinknopf: Relais 2 einschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt Wechselstrom aus.
Drücken den Kleinknopf nochmal: Relais 2 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt es keine Ausgabe.

Wir haben Fernkontrolle für den Empfänger abgelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung bedienen möchten, können Sie alle abgelernte Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.
Hinweis: Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei. LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:
Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht des Empfängers leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.
Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.
Wenn der Empfänger im Status von ABLERNEN ist, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.
Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

Anwendung Schaltung

