

12 Kanal 500M Funk Elektrozünder für Pyrotechnik

Lieferumfang:

- 1 x Elektrisches Zündgerät: S12PS1- ANT1 (12 Kanäle / AC 220V / AC 110V / DC 12V)
- 1 x Sender: CB-12L
- 1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kann verschiedene elektronische Feuerwerke direkt anzünden, oder normale Feuerwerke durch einen Elektrozünder anzünden. Damit vermindert es Hautverbrennung und zufällige Explosion.

Ein Zündgerät kann einige Feuerwerke gleichzeitig anzünden.

Eine Fernbedienung kann viele Zündgeräte gleichzeitig kontrollieren.

Das Zündgerät kann durch die Fernbedienung innerhalb einer zuverlässigen Entfernung fernbedient werden. Das Funksignal kann durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässiger als Anwendung mit Festcode, benutzt der Sender Lerncode EV1527, der auf 1 Million Codes steigt, um die Möglichkeit der Kollision und unberechtigter Betastung von Codes zu reduzieren.

Sendefrequenz: 315MHz

Arbeitsentfernung zwischen dem Sender und Zündgerät: 500m / 1500ft (Theoretisch)

Empfänger:

Modell Nr.: S12PS1- ANT1

Kanal: 12 CH (Jeder Kanal kann ungefähr 25 Feuerwerke gleichzeitig anzünden.)

Länge der Externen Magnetischen Antenne: 65mm / 170mm (elastische Dehnung)

Mit Testfunktion, Spannungsanzeige und manueller Betriebsart..

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC 220V / AC 110V / DC 12V Batterie

Netzstecker Type: Amerikanische Norm; Britische Norm; Australische Norm; oder Europäische Norm (Angeboten)

Ausgangsspannung: 36V~50V

Wasserdichter Koffer

Maße des Koffers: 28CM*23CM*10CM

Gewicht: 2KG

Sender:

Modell Nr.: CB-12L

Taste: 12 Tasten

Entfernung der Fernbedienung: 500m / 1500ft (Theoretisch)

Kodierung: EV1527 Lerncode (bis zu 1 Million Codes, reduziert die Kollision der Codes.)

Einheitsmaße: 135mm x 42mm x 25mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl., Verwendet für ca. 12 Monate)

Anwendung:

Ablernen der Fernsteuerung:

1. Drücken und halten den Kodierungsknopf auf dem Zündgerät. Wenn das LED Licht vom Kodierungsknopf blitzt, drücken irgendeine Taste auf dem Sender. Falls das LED Licht vom entsprechenden Ausgangsterminal blitzt, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.
2. Ein Zündgerät kann nur einen Sender gleichzeitig ablernen.
3. Testen vom Sender: Wechseln nach Position "Test" und drücken Taste 1 bis 12 auf Sender. Die LED Lichter von den entsprechenden Terminals werden blitzen.

Operation:

1. Verschalten die Netzstecker des Zündgerätes mit AC 110V/220V Stromquelle.
2. Schalten nach Position "Test", und Schalten es ein. Die Spannung ist über 36V auf dem Spannungsmesser.
3. Verdrahten die Feuerwerke mit schwarzen / roten Terminals in Reihe oder parallelgeschaltet. (Verdrahtung in Reihe wird empfohlen.)
4. Die LED Testanzeige blitzt nach der Verdrahtung der Feuerwerke, bedeutet es, dass die Verdrahtung korrekt ist.
5. Nach dem Testen wechsel dann nach Position "Fire". Drücken die Knöpfe auf dem Zündgerät oder die Tasten auf dem Sender, werden die entsprechende Feuerwerke angezündet.

Beobachtung:

1. Die Verdrahtungsschaltung soll nicht Kurzschluss sein, sonst wird das Zündgerät ausgebrannt.
2. Bitte verwenden Sie die Feuerwerke aus gleichen Hersteller, wenn die Feuerwerke in Reihe geschaltet sind. Anderenfalls können die Feuerwerke nicht angezündet werden, weil die Feuerwerke aus verschiedenen Hersteller unterschiedliche Widerstände haben.
3. Wegen der unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten der Feuerwerkszündgeräte, der Dichtheit von Drähte und der Abstände der Schaltung wird die Kapazität der Feuerwerke beeinflusst.
4. Bitte schalten den Hauptschalter aus, wenn Sie das Zündgerät nicht verwenden. Und schütteln das Zündgerät nicht stark.
5. Bitte drücken die Position "Fire" nicht, während Sie den Netzstecker von der Steckleiste ziehen. Sonst werden die Feuerwerke durch Restmenge der Elektrizität angezündet.
6. Wechseln nach Position "Off" und "Test", wenn Sie das Zündgerät nicht verwenden.