

Funk Fernbedienung Set Radio Controller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S2PX-DC12 / S2PX-DC24 (2 Kanäle / Vier Kontrollmodi)
2 x Sender: C-2
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Mit Hochleistung von 30A.

Direkte Ausgabe vom Gleichstrom. Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlösser / Fenster / Rolladen / Autos oder andere Geräte.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / ausschalten. Das Funksignal kann durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Hörbares und visuelles Signal.

Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfängern an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedenen Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz / 433MHz

Empfänger:

Modell Nr.: S2PX-DC12 / S2PX-DC24

Kanal: 2 CH

Kontrolle Modi: Toggle, Momentan, Eingeklinkt, Momentan +Toggle

Kodierungsart: Festcode oder Lerncode

Zeichenkodierung: Durch Lernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC12V±1V (S2PX-DC12), DC24V±1V (S2PX-DC24)

Ausgang: DC12V (S2PX-DC12), DC24V (S2PX-DC24)

Maße der PCB: 137mm x 80mm x 25mm

Maße des Koffers: 150mm x 90mm x 45mm

Statischer Strom: ≤6mA

Maximaler Betriebsstrom: 30A / jeder Kanal

Sender:

Modell Nr.: C-2

Kanal: 2 CH

Entfernung der Fernbedienung: 100m / 300ft (Theoretisch)

Kodierung: Festcode durch Löten

Einheitsmaße: 58mm x 39mm x 16mm

Stromversorgung: 1 x23A -12V Batterie (incl., Dauert ca. 12 Monate.)

Benutzung:

Einstellung verschiedener Kontrollmodi (Wir haben den Empfänger als Toggle Kontrollmodus vor dem Versand eingestellt, falls Sie anderen Kontrollmodus benutzen möchten, gehen Sie wie folgt):

1) Einstellung Kontrolle Modus Toggle: Nur Verbinden mit Stecksbrücke-2.

Drücken den Knopf 1: Relais 1 einschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt Gleichstrom aus.

Drücken den Knopf 1 nochmal: Relais 1 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt es keine Ausgabe.

Drücken den Knopf 2: Relais 2 einschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt Gleichstrom aus.

Drücken den Knopf 2 nochmal: Relais 2 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt es keine Ausgabe.

2) Einstellung Kontrolle Modus Momentan: Nur Verbinden mit Stecksbrücke -1.

Drücken den Knopf 1 und halten: Relais 1 einschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt Gleichstrom aus.

Geben den Knopf 1 frei: Relais 1 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt es keine Ausgabe.

Drücken den Knopf 2 und halten: Relais 2 einschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt Gleichstrom aus.

Lassen den Knopf 2 frei: Relais 2 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt es keine Ausgabe.

3) Einstellung Kontrolle Modus Eingeklinkt: Keinen Kontakt auf Stecksbrücke-1 und Stecksbrücke-2.

Drücken den Knopf 1: Relais 1 einschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt Gleichstrom aus.

Relais 2 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt es keine Ausgabe.

Drücken den Knopf 2: Relais 2 einschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt Gleichstrom aus.

Relais 1 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt es keine Ausgabe.

4) Einstellung Kontrolle Modus Momentan +Toggle: Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.

Kontrolle Modus Momentan (Kanal 1):

Drücken den Knopf 1 und halten: Relais 1 einschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt Gleichstrom aus.

Lassen den Knopf 1 frei: Relais 1 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 1 gibt es keine Ausgabe.

Kontrolle Modus Toggle (Kanal 2):

Drücken den Knopf 2: Relais 2 einschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt Gleichstrom aus.
Drücken den Knopf 2 nochmal: Relais 2 ausschalten, auf Terminal AUSGANG 2 gibt es keine Ausgabe.

Wir haben Fernbedienung am Empfänger gelernt. Falls Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung bedienen möchten, können Sie alle abgelernte Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei. LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:

- 1) Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht des Empfängers leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu LERNEN.
- 2) Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Lernen erfolgreich ist.
- 3) Wenn der Empfänger im Status von LERNEN ist, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Lernen abgebrochen ist.
- 4) Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedenen Codes ablernen.

Anwendung Schaltung

