

RF Funk Fernkontrollierend DC Motor Kontroller / Sender & Empfänger

Das ist der DC Motor Kontroller. Der DC Motor Kontroller kann einen DC Motor (DC6V/9V/12V/24V) kontrollieren, so dass er in die positive / umgekehrte Richtung rotiert. Sie können zwei einschränkende Schalter an dem Empfänger verbinden und sie benutzen, um die Rotation des Motors zu stoppen.

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S1PF3-DC06 / S1PF3-DC09 / S1PF3-DC12 / S1PF3-DC24

2 x Sender: CWC-3

1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Wasserdichte Gehäuse

Mit hohem Strom (30A)

Kontrolliert die Motoren von den Rollläden / Türen, Bildwänden, Markisen, Pumpen, Winden, Fahrsteige oder andere Ausrüstungen und Maschinen mit Spannung DC6V/9V/12V / 24V.

Mit dem Sender können Sie den Motor von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung kontrollieren, damit der Motor in die positive oder umgekehrte Richtung rotiert. Das Funksignal kann durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Code.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz / 433MHz

Empfänger:

Modell Nr.: S1PF3-DC06 / S1PF3-DC09 / S1PF3-DC12 / S1PF3-DC24

Kodierung Typ: Festcode oder Lerncode

Kodierung Setzen: Durch Lernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC6V (S1PF3-DC06), DC9V±1V (S1PF3-DC09), DC12V±1V (S1PF3-DC12), DC24V±1V (S1PF3-DC24)

Ausgabe: DC6V (S1PF3-DC06), DC9V±1V (S1PF3-DC09), DC12V (S1PF3-DC12), DC24V (S1PF3-DC24)

Maße des Koffers: 100mm x 67mm x 39mm

Ruhestrom: 5mA

Nennstrom: 15A

Der maximale Momentanstrom des startenden Motors: 30A

Sender:

Modell Nr.: 0021102(CWC-3)

Kanal: 3 CH

Wasserdicht

Fernkontrollierende Entfernung: 50m / 300ft (theoretisch)

Kodierung: Festcode durch Löten

Einheitsmaße: 58mm x 30mm x 12mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca. 12 Monate)

Benutzung:

Stromversorgung:

Verbinden Stromversorgung DC6V / 9V / 12V / 24V an den Terminals "Eingabe". Verbinden den Motor an den Terminals "Ausgabe". Sie können die Ausgabe Drähte des Motors wechseln, um die rotierende Richtung des Motors zu wechseln.

Setzen den Latched Kontrollmodus: Verbinden die Steckbrücke S1

Funktion der manuellen Knöpfe auf dem Empfänger:

Drücken den Knopf K3 auf der Fernbedienung: Die Terminal "Ausgabe" gibt DC Strom aus, der Motor rotiert in die positive Richtung.

Drücken den Knopf K1 auf der Fernbedienung: Die Terminal "Ausgabe" gibt DC Strom aus, der Motor rotiert in die umgekehrte Richtung.

Drücken den Knopf K2 auf der Fernbedienung: Der Motor stoppt.

Setzen den Momentan Kontrollmodus: Verbinden die Steckbrücke S2

Funktion der manuellen Knöpfe auf dem Empfänger:

Drücken den Knopf K3 auf der Fernbedienung: Die Terminal "Ausgabe" gibt DC Strom aus, der Motor rotiert in die positive Richtung. Lösen den Knopf: der Motor stoppt.

Drücken den Knopf K1 auf der Fernbedienung: Die Terminal "Ausgabe" gibt DC Strom aus, der Motor rotiert in die umgekehrte Richtung. Lösen den Knopf: der Motor stoppt.

Einschränkung Funktion:

Sie können an den Terminals "X1" und "X2" zwei einschränkende Schalter verbinden. Wenn der einschränkende Schalter X1 oder X2 verbunden wird, wird der Motor rotieren; wenn der einschränkende Schalter X1 oder X2 vertrennt wird, wird der Motor automatisch stoppen. Es bedeutet, wenn der einschränkende Schalter "X1" verbunden wird, wird der Motor in die positive Richtung rotieren; wenn der einschränkende Schalter "X1" vertrennt wird, wird der Motor automatisch stoppen. Wenn der einschränkende Schalter "X2" verbunden wird, wird der Motor in die

umgekehrte Richtung rotieren; wenn der einschränkende Schalter "X2" vertrennt wird, wird der Motor automatisch stoppen.

Lernen den Knopf des Senders:

1) Drücken und halten den "K3" Knopf des Empfängers; wenn die Signal LED auf dem Empfänger startet zu leuchten, lösen den "K3" Knopf. Bevor die Signal LED 5 Sekunden leuchtet, drücken den ▲ Knopf des Senders, wenn die Signal LED aus ist, es bedeutet, dass das Lernen gelungen ist.

2) Drücken und halten den "K2" Knopf des Empfängers; wenn die Signal LED auf dem Empfänger startet zu leuchten, lösen den "K2" Knopf. Bevor die Signal LED 5 Sekunden leuchtet, drücken den ● Knopf des Senders, wenn die Signal LED aus ist, es bedeutet, dass das Lernen gelungen ist.

3) Drücken und halten den "K1" Knopf des Empfängers; wenn die Signal LED auf dem Empfänger startet zu leuchten, lösen den "K1" Knopf. Bevor die Signal LED 5 Sekunden leuchtet, drücken den ▼ Knopf des Senders, wenn die Signal LED aus ist, es bedeutet, dass das Lernen gelungen ist.

4) Auslöschen den Knopf des Senders:

Wir haben Sender bei Empfänger gelernt. Wenn Sie möchten den Empfänger und den Sender zusammenarbeiten nicht, können Sie alle Codes des Senders auslöschen. Diese Codes sind im Empfänger gespeichert worden. Sie können wie folgend bedienen:

Drücken und halten den "K3" Knopf des Empfängers; wenn die Signal LED auf dem Empfänger startet zu leuchten, dann flackert, zum Schluss aus, es bedeutet, dass Sie gelungen ausgelöscht haben.

Drücken und halten den "K2" Knopf des Empfängers; wenn die Signal LED auf dem Empfänger startet zu leuchten, dann flackert, zum Schluss aus, es bedeutet, dass Sie gelungen ausgelöscht haben.

Drücken und halten den "K1" Knopf des Empfängers; wenn die Signal LED auf dem Empfänger startet zu leuchten, dann flackert, zum Schluss aus, es bedeutet, dass Sie gelungen ausgelöscht haben.

Achtung: Bevor Sie die Rotationsrichtung des Motors von der positiven Richtung zu der umgekehrten Richtung wechseln, oder von der positiven Richtung zu der umgekehrten Richtung wechseln, Sie müssen zuerst die Rotation des Motors stoppen, dann fernkontrollieren Sie den Motor.

Applikation Schaltung

