

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S2XC-AC110 / S2XC-AC220 (2 Kanäle / Drei Kontrolle Modi)

2 x Sender: C-2

1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlössen / Fenster/ Rollläden / Autos oder andere Geräte mit Spannung AC100~240V.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Hörbares und visuelles Signal

Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen eine 8-Bit Kode

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz (Noch mit 433MHz bei uns, wenn Sie die brauchen, bitte sagen Sie uns.)

Empfänger:

Modell Nr.: S2XC-AC110 / S2XC-AC220

Kanal: 2 CH

Kontrolle Modi: Toggle, Momentan, Verklinte

Kodierungsart: Festcode oder Lerncode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC100~120V (S1XC-AC110), AC200~240V (S1XC-AC220)

Maße der PCB: 80mm x 35mm x 14mm

Maße des Koffers: 100mm x 40mm x 24mm

Maximale Betriebsstrom: 3A

Sender:

Modell Nr.: C-2

Kanal: 2 CH

Entfernung der Fernbedienung: 100m / 300ft (Theoretisch)

Kodierung: Festcode durch Löten

Einheitsmaße: 58mm x 39mm x 16mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl., Dauert ca. 12 Monate)

Benutzung:

Verbinden Sie den Nullleiter an die Klemme "1" und die Live-Draht mit dem Anschluss "2". Schließen Sie die Lampe 1 mit dem Anschluss "5" und den Neutralleiter. Schließen Sie die Lampe 2 mit dem Anschluss "4" und der Neutralleiter.

Einstellung verschiedener Kontrolle Modi (Wir haben den Empfänger als Toggle Kontrolle Modus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrolle Modi benutzen wollen, gehen Sie wie folgt.):

1) Einstellung Kontrolle Modus Toggle: Nur Verbinden mit Steckbrücke-1.

Drücken Knopf 1: Relais einschalten, Ausgabe von Wechselstrom auf Terminal Aus.

Drücken nochmal Knopf 1: Relais ausschalten, keine Ausgabe auf Terminal Aus.

2) Einstellung Kontrolle Modus Momentan: Keinen Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.

Drücken Knopf 1 und halten: Relais einschalten, Ausgabe von Wechselstrom auf Terminal Aus.

Geben Knopf 1 frei: Relais ausschalten, keine Ausgabe auf Terminal Aus.

3) Einstellung Kontrolle Modus Verklinte: Nur Verbinden mit Steckbrücke-2.

Drücken Knopf 1: Relais einschalten, Ausgabe von Wechselstrom auf Terminal Aus.

Drücken Knopf 2: Relais ausschalten, keine Ausgabe auf Terminal Aus.

Wenn Sie nicht den Empfänger mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Empfänger ca. 4 Sekunden bis die LED erlischt, dann lassen Sie den Knopf frei, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:

Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Empfänger ca. 2 Sekunden bis die LED blinkt, dann lassen Sie den Knopf frei, der Empfänger tritt in den status des lernens.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, falls das LED wird sofort ausgeschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

Anwendung Schaltung

Innere Analoge Schaltung

