

EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL

CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Emballage inclus:

15 x Récepteur: S1RU-DC06 / S1RU-DC09 / S1RU-DC12 / S1RU-DC24

1 x Émetteur: CP-15

1 x Manuel d'utilisateur

Description :

Commande sans fil, facile à installer.

Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA110~240V ou CC0~28V.

Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.

Fréquence d'émission: 315MHz / 433MHz

Récepteur :

Modèle: S1RU-DC06 / S1RU-DC09 / S1RU-DC12 / S1RU-DC24

Canal: 1 Canal

Mode de contrôle: Triggering, Momentané, Verrouillage

Type de codage: Code fixé ou Code d'apprentissage

Programme de codage: Par apprenant

Tension d'alimentation: DC6V (S1RU-DC06), DC9V±1V (S1RU-DC09), DC12V±1V (S1RU-DC12), DC24V±1V (S1RU-DC24)

Dimensions de PCB: 44mm x 37mm x 19mm

Dimensions de la boîte: 55mm x 45mm x 28mm

Courant maximal de travail: 10A

Émetteur:

Modèle: CP-15

Canal: 15 Canaux

Portée maxi en champ libre: 500m/1500ft (théoriquement)

Codage: code fixé par des combinaisons de plots de soudure

Dimensions: 100mm x 45mm x 20mm

Alimentation: 1 x 23A-12V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:

État initial: B,G = Normalement Fermé; G,K = Normalement Ouvert.

Établir différents modes de contrôle (Nous avons installé le récepteur le mode de contrôle triggering devant livraison. Si vous voulez utiliser les autres modes de contrôle, faire comme l'opération suivant):

Établir le mode de contrôle Triggering: Connecter S2.

Mode de contrôle Triggering: Presser -> Ouvrir; Presser encore une fois -> Fermer.

Presser le bouton 1: Ouvrir le relais de récepteur 1 (Connecter G et K, déconnecter B et G). Presser le bouton 1 encore une fois: Fermer le relais de récepteur 1 (Déconnecter G et K, connecter B et G).

Presser le bouton 2: Ouvrir le relais de récepteur 2 (Connecter G et K, déconnecter B et G). Presser le bouton 2 encore une fois: Fermer le relais de récepteur 2 (Déconnecter G et K, connecter B et G).

... ..

Presser le bouton 14: Ouvrir le relais de récepteur 14 (Connecter G et K, déconnecter B et G). Presser le bouton 14 encore une fois: Fermer le relais de récepteur 14 (Déconnecter G et K, connecter B et G).

Presser le bouton 15: Ouvrir le relais de récepteur 15 (Connecter G et K, déconnecter B et G). Presser le bouton 15 encore une fois: Fermer le relais de récepteur 15 (Déconnecter G et K, connecter B et G).

Établir le mode de contrôle Momentané: Connecter S1.

Mode de contrôle momentané: Presser et le maintenir -> Ouvrir; Relâcher -> Fermer.

Presser le bouton 1 et le maintenir: Ouvrir le relais de récepteur 1 (connecter G et K, déconnecter B et G). Relâcher le bouton 1: Fermer le relais de récepteur 1 (déconnecter G et K, connecter B et G)

Presser le bouton 2 et le maintenir: Ouvrir le relais de récepteur 2 (connecter G et K, déconnecter B et G). Relâcher le bouton 2: Fermer le relais de récepteur 2 (déconnecter G et K, connecter B et G)

... ..

Presser le bouton 14 et le maintenir: Ouvrir le relais de récepteur 14 (connecter G et K, déconnecter B et G). Relâcher le bouton 14: Fermer le relais de récepteur 14 (déconnecter G et K, connecter B et G)

Presser le bouton 15 et le maintenir: Ouvrir le relais de récepteur 15 (connecter G et K, déconnecter B et G). Relâcher le bouton 15: Fermer le relais de récepteur 15 (déconnecter G et K, connecter B et G)

Établir le mode de contrôle Verrouillage: Déconnecter S1 et S2.

Mode de contrôle verrouillage: Presser -> Ouvrir, autres relais est fermé; Presser l'autre bouton -> Fermer.

Presser le bouton 1: Ouvrir le relais de récepteur 1 (connecter G et K, déconnecter B et G). Fermer le relais de récepteur 2,3,4 ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15(déconnecter G et K, connecter B et G)

Presser le bouton 2: Ouvrir le relais de récepteur 2 (connecter G et K, déconnecter B et G). Fermer le relais de récepteur 1,3,4 ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15(déconnecter G et K, connecter B et G)

... ..

Presser le bouton 14: Ouvrir le relais de récepteur 14 (connecter G et K, déconnecter B et G). Fermer le relais de récepteur 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 (déconnecter G et K, connecter B et G)

Presser le bouton 15: Ouvrir le relais de récepteur 15 (connecter G et K, déconnecter B et G). Fermer le relais de récepteur 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 (déconnecter G et K, connecter B et G)

Apprendre l'émetteur :

Nous avons apprendre l'émetteur au récepteur. Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Opération: Presser le bouton du récepteur et le maintenir pour 4 secondes jusqu'à ce que le signal LED est éteint, et puis relâcher le bouton, à ce moment-là tous les codes stockés ont été supprimés avec succès.

Apprendre l'émetteur:

1) Presser le bouton du récepteur et le maintenir pour 2 secondes jusqu'à ce que le signal LED clignote, puis relâcher le bouton, à ce moment-là le récepteur est en l'état d'apprentissage.

2) Presser quelconque boutons de la télécommande. si LED du signal s'éteint immédiatement, cela signifie que l'apprentissage est avec succès.

3) Le récepteur peut seulement apprendre un canal de l'émetteur. Avant que le récepteur apprenne l'émetteur, vous devez d'abord supprimer le code qui est stocké dans le récepteur.

