

RF Funk Fernkontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S1XC-AC110--ANT2 / S1XC-AC220-ANT2 (1 Channel / Three Control Modes)
1 x Sender: CB-2
1 x Bedienungsanleitung

Besonderheit:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Sie können die verzögerte Zeit von 0 bis 99 Sekunden setzen.

Kontrolliert die Lichter, Motoren, Ventilatoren, elektronischen bedienten Türen / Schlösser / Fenster / Markisen / Autos oder andere Ausrüstungen, die mit Spannung AC100~240V sind.

Mit dem Sender können Sie den Empfänger von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung an-/zumachen; das Funksignal kann durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Hörbare und visuelle Hinweis.

Benutzt einen 8-bit Mikroprozessor, der mit dem niedrigen Strom ist, und die Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz / 433MHz

Empfänger

Modell Nr.: S1XC-AC110--ANT2 / S1XC-AC220-ANT2

Kanal: 1 Kanal

Kontrollmodus: Toggle, Momentan, Latched

Kodierung Typ: Festcode

Kodierung Setzen: Durch Lernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC100~120V (S1XC-AC110--ANT2), AC200~240V (S1XC-AC220-ANT2)

Ausgabe: AC110V(AC100~120V), AC220V(AC200~240V)

Maße von PCB: 80mm x 35mm x 14mm

Maße von Gehäuse: 100mm x 40mm x 24mm

Der maximale Momentanstrom: 3A/jeden Kanal

Sender:

Modell Nr.: CB-2

Kanal: 2 Kanäle

Fernkontrollierende Entfernung:: 1000m / 3000ft (theoretisch)

Kodierung: Festcode durch Löten

Einheitsmaße: 135mm x 42mm x 25mm

Stromversorgung: 1 x 6F22-9V Batterie (incl. Dauert ca. 12 Monate)

Äußere verlängernde Antenne:

Bereich vom Frequenz: 300~450MHz

Impedanz: 50Ω

Lange von der Antenne: 15cm

Lange vom Kable : 150cm

Gewicht: 35g

Entstörend, Wasserdicht,

Anti-interference, waterproof, interner abgeschirmter Draht

Magnetisches Gestell ist einfach zu installieren

Nutzung:

Verbinden den stromführenden Draht an der Terminal "1", und verbinden den Mittelleiter an der Terminal "2". Verbinden die Lampe an der Terminal "5" und dem Mittelleiter.

Setzen verschiedene Kontrollmodi: (Bevor das Produkt gesendet wird, haben wir dem den Toggle Kontrollmodus gesetzt. Wenn Sie anderen Kontrollmodus benutzen möchten, bedienen Sie wie folgend):

1) Setzen den Toggle Kontrollmodus: Verbinden nur die Drahtbrücke-1.

Drücken den großen Knopf: Das Relais wird angemacht, die Terminal AUS gibt AC Strom aus.

Drücken den großen Knopf nochmal: Das Relais wird zugemacht, die Terminal AUS gibt nichts aus.

2) Setzen den Momentan Kontrollmodus: Verbinden die Drahtbrücke-1 und die Drahtbrücke-2 nicht.

Drücken und halten den großen Knopf: Das Relais wird angemacht, die Terminal AUS gibt AC Strom aus.

Lösen den großen Knopf: Das Relais wird zugemacht, die Terminal AUS gibt nichts aus.

3) Setzen den Latched Kontrollmodus: Verbinden nur die Drahtbrücke-2.

Drücken den großen Knopf: Das Relais wird angemacht, die Terminal AUS gibt AC Strom aus.

Drücken den kleinen Knopf: Das Relais wird zugemacht, die Terminal AUS gibt nichts aus.

Wir haben gelernt, dass der Fernkontroller mit dem Empfänger zusammen arbeiten. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie die alle Codes des Fernkontrollers löschen, die im Empfänger gespeichert haben.

Bedienung: Drücken und halten den Knopf des Empfänger 4 Sekunden, bis zu die Signal LED zugemacht wird; dann lösen den Knopf, damals sind alle gespeicherte Codes gelungen gelöscht worden.

Lernen den Knopf des Fernkontrollers:

- 1) Drücken den halten den Knopf des Empfänger 2 Sekunden, bis zur die Signal LED flimmert; dann lösen den Knopf, damals hat der Empfänger im Zustand des Lernens eingetreten.
- 2) Drücken jeden Knopf auf dem Fernkontroller. Wenn die Signal LED sofort zugemacht ist, bedeutet es, dass das Lernen gelungen ist.
- 3) Der Empfänger kann einige Fernkontroller mit verschiedenen Codes lernen.

