

RF Récepteur Sans Fil (0020638)

Caractéristiques:

Commande sans fil, facile à installer.

Alimentation Output en CC; contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CC 4~12V..

Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et la protection contre les surintensités.

Utiliser un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des différents codes.

Paramètres de récepteur:

Modèle: S1X1-DC

Alimentation (voltage de travail): CC 4~12V

Fréquence d'émission: 315 MHz

Canal: 1 canal

Mode de contrôle: Autoverrouillage, Momentané, Interrouillage.

Output: CC 4~12V

Courant maximal de travail du relais: 1A

Puissance maximale: 10W

Courant statique: ≤6mA

Dimension de PCB: 22mm x 11mm x 5mm

Type de codage: Code fixé

Programme de codage: par apprenant

Travailler avec des émetteurs à code fixe

Le récepteur peut s'adapter aux émetteurs de différents modèles tels que des modèles de C-1 / C-2 (100M), CWB-1 / CWB-2 (50M, étanche), CP-1 / CP-2 (500M), CB-1 / CB-2 (1000M), etc...

Si on souhaite une distance plus longue de travail, on peut installer une antenne externe au récepteur, tel que l'antenne magnétique(modèle de 0020909), avec cette antenne magnétique, on peut obtenir une distance de travail de trois fois plus. Ou avec l'antenne télescopique(modèle de 0020908), on peut obtenir une distance de travail de deux fois plus.

Utilisation (avec l'émetteur comme C-2):

Installer des différents modes de contrôle (Nous avons établi le mode de contrôle Interrouillage pour le récepteur avant d'envoyer le colis. Si vous voulez utiliser autres modes de contrôle, faites comme les opérations suivantes):

1) Installer le mode de contrôle Momentané: connecter les bornes 3 et 4.

Presser longuement le bouton 1: exporter l'alimentation CC.

Relâcher le bouton 1: arrêter d'exporter l'alimentation en CC

2) Installer le mode de contrôle Interrouillage: connecter les bornes 1 et 2.

Presser le bouton 1: exporter l'alimentation CC.

Presser le bouton 2: arrêter d'exporter l'alimentation en CC.

3) Installer le mode de contrôle d'Autoverrouillage: ne connecter pas.

Presser le bouton 1: exporter l'alimentation en CC.

Presser le bouton 1 encore une fois: arrêter d'exporter l'alimentation en CC

Comment adapter l'émetteur au récepteur:

1)Connecter les bornes de l'installation jusqu'à le LED clignote lentement; déconnecter les bornes de l'installation, le récepteur est en l'état d'apprentissage.

2)Presser le bouton 1 de la télécommande et le maintenir, le LED clignote rapidement une fois, relâcher le bouton 1; puis presser le bouton 2 de la télécommande et le maintenir, le LED clignote encore une fois; enfin, presser quelconque bouton de la télécommande. Si le LED est éteint, cela signifie que l'apprentissage a réussi.

3)Le récepteur peut apprendre 12 boutons avec des différents codes.

Supprimer tous les émetteurs:

Nous avons appris la télécommande au récepteur. Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Opération: connecter les bornes de l'installation jusqu'à le LED allume et puis éteint, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.



Circuit Analogique Interne

