

RF Funk Fernbedienung Funkkontroller

Lieferumfang

1 x Empfänger: S1X2-DC (1 Kanal / Vier Kontrollmodi)
1 x Bedienungsanleitung

Besonderheit:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

DC Ausgabe; Kontrolliert die Lichter, Motoren Ventilatoren, elektronischen bedienten Türen / Schlösser / Fenster / Markisen / Autos oder andere Ausrüstungen.

Mit dem Sender können Sie den Empfänger von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung an-/zumachen; das Funksignal kann durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Hörbare und visuelle Hinweis.

Benutzt einen 8-bit Mikroprozessor, der mit dem niedrigen Strom ist, und die Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz/433MHz

Es wird empfohlen die Last innerhalb von 3A oder 50W zu verwenden.

Empfänger

Modell Nr.: S1X2-DC

Kanal: 1 Kanal

Kontrollmodus: Toggle, Momentan, Latched, 10 Sekunden Verzögerung

Kodierung Typ: Festcode

Kodierung Setzen: Durch Lernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC 6~36V

Ausgabe: DC 6~36V

Maße von PCB: 27 mm x 16mm x 7mm

Statischer Strom: ≤6mA

Der maximale Momentanstrom: 3A / 50W

Nutzung:

Setzen die verschiedenen Kontrollmodi (Bevor der Empfänger gesendet wird, haben wir dem den Latched Kontrollmodus gesetzt. Wenn Sie anderen Modus benutzen möchten, bitte bedienen wie folgend):

1) Setzen den Momentan Kontrollmodus; Trennen die Terminals 3 und 4.

Drücken und halten den Knopf A: Es gibt DC Strom aus.

Lösen den Knopf A: stoppen Sie die Ausgabe.

2) Setzen den Latched Kontrollmodus: Verbinden die Terminals 1 und 2.

Drücken den Knopf A: Es gibt DC Strom aus.

Drücken den Knopf B: stoppen Sie die Ausgabe.

3) Setzen den Toggle Kontrollmodus: Nicht Verbinden

Drücken den Knopf A: Es gibt DC Strom aus.

Drücken den Knopf A noch einmal: stoppen Sie die Ausgabe.

4) Setzen den 10 Sekunden Verzögerung Kontrollmodus: Verbinden die Terminals 1 und 2, und verbinden die Terminals 3 und 4.

Drücken den Knopf A: Es gibt DC Strom aus.

Nach 10 Sekunden Verzögerung, stoppen Sie die Ausgabe.

Wir haben gelernt, dass der Fernkontroller mit dem Empfänger zusammen arbeiten. Wenn Sie möchten das nicht, können Sie alle Codes des Fernkontrollers löschen, die im Empfänger gespeichert worden sind.

Betrieb: Verbinden die Setzen-Terminals, bis die Signal LED ausgeschaltet wird; es bedeutet, dass das Löschen gelungen ist.

Lernen den Knopf des Fernkontrollers:

1) Verbinden die Setzen-Terminals bis die LED an ist; trennen die Setzen-Terminals, der Empfänger im Zustand des Lernens eintritt.

2) Drücken und halten den Knopf 1 auf der Fernbedienung, die LED flimmert ein Mal, lösen den Knopf 1; dann drücken und halten den Knopf 2 auf der Fernbedienung, die LED flimmert noch einmal; zum Schluss drücken einen Knopf auf der Fernbedienung. Wenn die LED zu ist, bedeutet es, dass das Lernen gelungen ist.

3) Der Empfänger kann 12 Knöpfe mit verschiedenen Codes lernen.

