

ÉMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL

CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Description:

Commande sans fil, facile à installer.

Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA110~240V ou CC 0~28V.

Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et la protection contre les surintensités.

Les indications auditive / visuelle

Utiliser un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des différents codes.

Fréquence d'émission: 315 MHz.

Récepteur:

Modèle: S1US-DC(4~12V)

Canal: 1 canal

Mode de contrôle: Momentané, Verrouillage

Type de codage: Code fixé

Programme de codage: par apprenant

Tension d'alimentation: CC 4~12V

Sortie: Sortie de relais (Normalement ouvert et Normalement fermé)

Voltage de travail du relais: CA 110~240V ou CC 0~28V

Dimensions de PCB: 25mm x 11mm x 7mm

Courant statique: ≤7mA

Courant maximal de travail du relais: 2A

Courant maximal de travail: 30A

Utilisation:

Établir des différents modes de contrôle (Nous avons établi le mode de contrôle verrouillage pour le récepteur avant d'envoyer le colis. Si vous voulez utiliser autres modes de contrôle, faites comme les opérations suivantes):

Établir le mode de contrôle d'Autoverrouillage: ne connecter pas.

Mode de contrôle d'autoblocage: presser le bouton -> ouvert; presser le bouton encore une fois -> fermé.

Presser le bouton 1 sur l'émetteur: ouvrir le relais(connecter B et C , déconnecter A et B)

Presser le bouton 1 encore une fois: fermer le relais(déconnecter B et C , connecter A et B)

Établir le mode de contrôle Momentané: Connecter les bornes 1 et 2

Mode de contrôle Momentané: Presser et le maintenir -> ouvert; Relâcher -> fermé.

Presser le bouton 1 et le maintenir: Ouvrir le relais (connecter B et C, déconnecter A et B)

Relâcher le bouton 1: Fermer le relais (déconnecter B et C, connecter A et B)

Établir le mode de contrôle Verrouillage: Déconnecter les bornes 3 et 4

Mode de contrôle Verrouillage: Presser -> Ouvert, les autres relais éteint; Presser l'autre bouton -> Fermé.

Presser le bouton 1: Ouvrir le relais (connecter B et C, déconnecter A et B)

Presser le bouton 2: Fermer le relais (déconnecter B et C, connecter A et B)

Nous avons appris la télécommande au récepteur. Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Opération: connecter les bornes de l'installation jusqu'à le LED allume et puis éteint, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:

1)Connecter les bornes de l'installation jusqu'à le LED est allumé; déconnecter les bornes de l'installation, le récepteur est en l'état d'apprentissage.

2)Presser le bouton 1 de la télécommande et le maintenir, le LED clignote une fois, relâcher le bouton 1; puis presser le bouton 2 de la télécommande et le maintenir, le LED clignote encore une fois; enfin, presser quelconque bouton de la télécommande. Si le LED est éteint, cela signifie que l'apprentissage a réussi.

3)Le récepteur peut apprendre 6 boutons avec des différents codes.

Circuit Analogue Intérieur

