

ÉMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL

RF CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:

1 x Récepteur: S1X1-DC (1 Canal / Trois Modes de Contrôle)
1 x Émetteurs (Télécommande): C-2
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, facile à installer.

Sortie directe d'alimentation; contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils.

Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le RF signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et la protection contre les surintensités.

Les indications auditive / visuelle

Utiliser un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des différents codes.

Fréquence d'émission: 315MHz

Récepteur:

Modèle: S1X1-DC

Canal: 1 canal

Mode de contrôle: Momentané, Interblocage, Autoblocage

Type de codage: Code fixé

Programme de codage: par apprenant

Tension d'alimentation: CC 4~12V

Sortie: CC 4~12V

Dimensions de PCB: 22mm x 11mm x 5mm

Puissance maximum: 10W

Courant statique: ≤6mA

Courant maximal de travail: 1A

Émetteur:

Modèle: C-2

Canal: 2 canaux

Portée maxi en champ libre: 50m/150ft (théoriquement)

Codage: code fixé par des combinaisons de plots de soudure

Dimensions: 58mm x 39mm x 16mm

Alimentation: 1 x 23A-12V pile (incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:

Établir des différents modes de contrôle (Nous avons établi le mode de contrôle Autoblocage pour le récepteur avant d'envoyer le colis. Si vous voulez utiliser autres modes de contrôle, faites comme les opérations suivantes):

1)Établir le mode de contrôle Momentané: Déconnecter les bornes 3 et 4.

Presser le bouton 1 et le maintenir: sortie l'alimentation CC.

Relâcher le bouton 1: aucune sortie.

2)Établir le mode de contrôle Interblocage: connecter les bornes 1 et 2.

Presser le bouton 1: sortie l'alimentation CC.

Presser le bouton 2: aucune sortie.

3)Installer le mode de contrôle d'autoblocage : ne connecter pas.

Presser le bouton 1: exporter l'alimentation en CC.

Presser le bouton 1 encore une fois: arrêter d'exporter l'alimentation en CC

Nous avons appris la télécommande au récepteur. Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Opération: connecter les bornes de l'installation jusqu'à le LED allume et puis éteint, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:

1)Connecter les bornes de l'installation jusqu'à le LED est allumé; déconnecter les bornes de l'installation, le récepteur est en l'état d'apprentissage.

2)Presser le bouton 1 de la télécommande et le maintenir, le LED clignote une fois, relâcher le bouton 1; puis presser le bouton 2 de la télécommande et le maintenir, le LED clignote encore une fois; enfin, presser quelconque bouton de la télécommande. Si le LED est éteint, cela signifie que l'apprentissage a réussi.

3)Le récepteur peut apprendre 6 boutons avec des différents codes.

Circuit Analogue Intérieur

