

Modell 0020644

Besonderheit:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Steuern kleine Motor mit Spannung DC 4-12V

Sie können den Motor in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung mit dem Fernbedienung / Sender von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung rotieren. Das Funksignal läuft durch Wände, Böden, Türen.

Ein/einige Sender kann gleichzeitig ein/einige Empfänger steuern.

Empfänger

Modell Nr.: S1F1-DC

Input/Output: DC 4~12V

Arbeitsfrequenz: 433MHz

Kontrollmodus: Momentan, Verlinkte

Statische Strom: 2mA~5mA

Maximaler Arbeitsstrom: 30mA~55mA

Maximale Leistung: 10W

PCB Größe: 20mm x 19mm x 10mm

Der Empfänger kann verschiedene Modell Sender koppeln, inkl. Modell C-2 / C-3-2 (100M), CB-2 / CB-3-2 (1000M), usw...

Benutzung(mit Sender wie CV-2-2 oder CV-4-2):

Schließen Sie rote Draht an "+" von Stromversorgung und schwarze Draht an "-" von Stromversorgung. Dann schließen DC Motor an Draht "C" und "D"(Wir haben den Empfänger als Verlinkte-Steuermodus vor der Lieferung eingestellt, Wenn Sie andere Kontrollmodus verwenden, machen Sie folgende Operation):

1) Einstellung der Modus Verriegelung: Schließen Sie zwei Einstellklemmen an, bis die Signal-LED 1 mal kontinuierlich blinkt, und trennen Sie dann die Verbindung.

Modus Verriegelung: Drücken -> Öffnen; Drücken anderen Knopf -> Schließen.

Drücken Sie den Knopf ▲ auf der Fernbedienung / Sender. Draht C und D geben DC 4-12V (C ist "+", D ist "-"), Motor rotiert kontinuierlich in Vorwärtsrichtung.

Drücken Sie ■ auf der Fernbedienung / Sender: Draht C und D brechen den Ausgang ab und Motor brechen das Rotieren ab.

Drücken Sie den Knopf ▼ auf der Fernbedienung / Sender: Draht C und D geben DC 4-12V aus (C ist "-", D ist "+"), Motor rotiert kontinuierlich in Vorwärtsrichtung.

Drücken Sie ■ auf der Fernbedienung / Sender: Draht C und D brechen den Ausgang ab und Motor brechen das Rotieren ab.

2) Einstellung der Modus Momentan: Schließen Sie zwei Einstellklemmen an, bis die Signal-LED 3 mal kontinuierlich blinkt, und trennen Sie dann die Verbindung.

Modus Momentan: Drücken und halten -> Öffnen; Loslassen -> Schließen.

Drücken und halten Sie den Knopf ▲ auf der Fernbedienung / Sender. Draht C und D geben DC 4-12V aus (C ist "+", D ist "-"). Motor rotiert kontinuierlich in Vorwärtsrichtung.

Geben Sie den Knopf ▲ auf Fernbedienung / Sender frei. Draht C und D brechen den Ausgang ab und Motor brechen das Rotieren ab.

Drücken und halten Sie den Knopf ▼ auf der Fernbedienung / Sender. Draht C und D geben DC 4-12V aus (C ist "-", D ist "+"). Motor rotiert kontinuierlich in Vorwärtsrichtung.

Drücken Sie den Knopf ▼ auf der Fernbedienung / Sender. Draht C und D brechen den Ausgang ab und Motor brechen das Rotieren ab.

Wie kann man den Sender zu Empfänger koppeln:

(1) Zwei Einstellklemmen kurz anschließen, die LED Licht des Empfängers leuchtet. Der Empfänger geht in den Statu des Ablernen.

(2) Drücken den Knopf ▲ auf den Fernbedienung / Sender, LED blinkt schnell ein Mal: Drücken den Knopf ▼ auf den Fernbedienung / Sender, LED blinkt schnell ein Mal. Endlich drücken den Knopf ■ auf der Fernbedienung / Sender. Wenn LED ausschaltet, bedeutet das, das Ablernen ist erfolgreich.

(3) Der Empfänger kann 9 Knöpfe mit verschiedenen Codes ablernen.

Löschen alle Sender:

Wir haben Fernbedienung zum Empfänger gelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle abgelernte Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Bedienung: Schließen Sie zwei Einstellklemmen an, bis die Signal-LED kontinuierlich blinkt und dann schaltet aus; und trennen Sie dann die Verbindung. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

