

Funk-Empfänger Receiver Funkschalter Rohrmotor

Lieferung:

1 X Empfänger: S1FG-AC220 (Stecker ist von EU / Deutschland-Typ)
2X Sender: XB-4L
1 X Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Anwendung: Es kann in Jalousien, Rolll Tore , Projektionsschirme , Markisen, Pumpen, Winden, Förderbänder oder andere Geräte mit DC Motoren verwendet werden, Sie können durch den Motor Controller Ihren Motor in Vorwärts- und Rückrichtung von einer Stelle innerhalb einer zuverlässigen Entfernung drehen.

Sie könnten den Rohrmotor mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten.

Das Funksignal läuft durch Wände, Böden und Türen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Sie können zwei oder mehrere Geräte am selben Ort verwenden.

Empfänger:

Modell Nr.: S1FG-AC220

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC 220 ~ 240V

Ausgang: AC220V / 2A

Frequenz: 433MHz

Automatische Stoppzeit: 120 Sekunden, Motor wird automatisch in 120 Sekunden Umdrehung stoppen.

Kanal: 1CH, kann mit einem AC-Rohrmotor arbeiten

Ruhestrom: $\leq 6\text{mA}$

Maximaler Arbeitsstrom: 2A

Größe von Gehäuse: 130mm x 85mm x 40mm

Arbeiten mit Lerncode-Sendern.

Produkt Bezeichnung:

Modell Nr.: 0021113 (XB-4L)

Mit Schiebedeckel: schließen wenn es nicht benutzt wird(um den Knopf zu schützen). Schieben den Deckel, der Knopf wird erscheinen.

Farbe des Gehäuses: Schwarz

Kanal/Knopf: 4

Symbol des Knopfs: ▲, ▼, ■, ●

Betriebsspannung: 12V(1 x 23A-12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)

Betriebsfrequenz: 433Mhz

Enkodierung Chip: EV1527

Enkodierung Typ: Lerncode (bis zu 1 Million Codes, reduziert die Kollision Kode und die Möglichkeit des Ab tastens von den unbefugten Codes)

Sendeentfernung: 50m / 150ft (im Freifeld)

Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C

Einheit Mass: 60mm x 32mm x 15mm

Passende Sender :

Wenn Sie mehr Sender brauchen, können Sie unser Sender mit Kopierfunktion von Modell 0021112 (XB-4C) auswählen. Wenn Sie den Sender von XB-4C benutzen, um den Sender XB-4L zu kopieren, und dann kann es mit Ihrem Empfänger zusammen arbeiten.

Reichweite:

Mit dem Sender von Model XB-4L kann die Reichweite 50m im Freifeld erreichen, die ein theoretische Wert ist. Es soll auf einer offenen Erde bedient werden, darauf gibt es keine Absperrung und keine Interferenz .Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume, Wände oder andere Bauwerke ,noch kann es durch anderen Signale gestört werden. Deshalb ist die wahre Entfernung kleiner als 500M.

Wenn Sie eine größere Entfernung brauchen, bitte wählen Sie eine andere stärker Serie der Fernbedienung oder eine externe Antenne aus, zum Beispiel den Sender von CP-4L oder CB-4L.

Benutzung:

Verdrahtung:

Wenn Sie einen 220V-Rohrmotor steuern möchten, machen Sie wie folgt:

- 1) Anschließen den Stecker von Rohrmotor an die Steckdose von Empfänger an.
- 2) Anschließen den Stecker von Rohrmotor an AC Stromversorgung.

Knopf des Empfänger:

Drücken den Knopf ▲ von Sender: motor rotiert in positiver Richtung.

Drücken den Knopf ▼ von Sender: motor rotiert in Umkehrrichtung.

Drücken den Knopf ■ von Sender: motor stoppt & Funktion Entsperren

Knopf von Sender.

Drücken den Knopf ▲ von Sender: motor rotiert in positiver Richtung.

Drücken den Knopf ▼ von Sender: motor rotiert in Umkehrrichtung.

Drücken den Knopf ■ von Sender: motor stoppt & Funktion Entsperren

Drücken den Knopf ● von Sender: Sperren das System

Sperren das System:

Drücken den Knopf ● von Sender, um das System zu sperren. In diesem Moment kann der Knopf ▲ oder ▼ den Motor nicht betreiben.
Drücken den Knopf ■ von Empfänger oder Sender, um das System zu entsperren

Motordrehrichtung ändern:

Wenn der Motor stoppt, drücken Sie den Knopf ● von Sender für 8 Sekunden, und blinkt die rote Signal-LED 3 mal dann ist ausgeschaltet. Das bedeutet, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Automatische Stoppfunktion:

Automatische Stoppzeit ist 120 Sekunden. Wenn Sie den Motor zu Rotieren betreiben, wird der Motor automatisch in 120 Sekunden Umdrehung stoppen.

Ablernen der Fernbedienung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers für 1 Sekunden, bis die rote Signal-LED leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 3mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zu ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist. Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

Löschen Alle Sender:

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Wenn der Motor stoppt, drücken und halten Sie den Lernknopf von Empfänger bis die rote Signal-LED 3 Mal und dann lassen den Knopf frei, bleibt rot LED Signal den Ausschalten, Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

