

AC230V Funk-Empfänger Receiver Funkschalter Kettenmotor

Lieferung:

1 X Empfänger
2X Sender
1 X Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Anwendung: Es kann in Jalousien, Rolll Tore , Projektionsschirme , Markisen, Pumpen, Winden, Förderbänder oder andere Geräte mit DC Motoren verwendet werden, Sie können durch den Motor Controller Ihren Motor in Vorwärts- und Rückrichtung von einer Stelle innerhalb einer zuverlässigen Entfernung drehen.

Sie könnten den Rohrmotor mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten.

Das Funksignal läuft durch Wände, Böden und Türen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Sie können zwei oder mehrere Geräte am selben Ort verwenden.

Empfänger:

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC 220 ~ 240V

Ausgang: AC220V / 5A

Frequenz: 433MHz

Automatische Stoppzeit: 120 Sekunden, Motor wird automatisch in 120 Sekunden Umdrehung stoppen.

Kanal: 1CH, kann mit einem AC-Kettenmotor arbeiten

Ruhestrom: $\leq 6\text{mA}$

Maximaler Arbeitsstrom: 5A

Größe von Gehäuse: 130mm x 85mm x 40mm

Arbeiten mit Lerncode-Sendern.

Produkt Bezeichnung:

Mit Schiebedeckel: schließen wenn es nicht benutzt wird(um den Knopf zu schützen). Schieben den Deckel, der Knopf wird erscheinen.

Kanal/Knopf: 4

Symbol des Knopfs: Oben, Unten, sperren, Quadrat

Betriebsspannung: 12V(1 x 23A-12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)

Betriebsfrequenz: 433Mhz

Enkodierung Chip: EV1527

Enkodierung Typ: Lerncode (bis zu 1 Million Codes, reduziert die Kollision Kode und die Möglichkeit des Ab tastens von den unbefugten Codes)

Sendeentfernung: 50m / 150ft (im Freifeld)

Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C

Einheit Mass: 60mm x 32mm x 15mm

Passende Sender :

Wenn Sie mehr Sender brauchen, können Sie unser Sender mit Kopierfunktion von Modell 0021112 (XB-4C) auswählen.Wenn Sie den Sender von XB-4C benutzen, um den Sender XB-4L zu kopieren, und dann kann es mit Ihrem Empfänger zusammen arbeiten.

Reichweite:

Mit dem Sender kann die Reichweite 50m im Freifeld erreichen, die ein theoretische Wert ist. Es soll auf einer offenen Erde bedient werden,darauf gibt es keine Abspernung und keine Interferenz .Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume,Wände oder andere Bauwerke ,noch kann es durch anderen Signale gestört werden. Deshalb ist die wahre Entfernung kleiner als 50M.

Wenn Sie eine größere Entfernung brauchen, bitte wählen Sie eine andere stärker Serie der Fernbedienung oder eine externe Antenne aus, zum Beispiel den Sender von CP-4L oder CB-4L.

Benutzung:

Anschließen den Stecker von Kettenmotor an die Steckdose von Empfänger an.

Drücken und halten den Knopf "**Pfeil oben**": motor rotiert in positiver Richtung.

Lassen den Knopf frei: motor stoppt

Drücken und halten den Knopf "**Pfeil unten**": motor rotiert in Umkehrrichtung.

Lassen den Knopf frei: motor stoppt

Drücken und halten den Knopf "**Pfeil sperren**": Sperren das System. In diesem Moment können die Knöpfe "Pfeil oben" und "Pfeil unten" den Motor nicht betreiben.

Drücken den knopf "**Pfeil Quadrat**" von Empfänger oder Sender,um das System zu entsperren

Motordrehrichtung ändern:

1) Schalten den Strom von Empfänger aus.

2) Drücken den Lernknopf von Empfänger, und Schalten gleichzeitig den Strom von Empfänger ein.

3) Wenn Signal-LED 3 mal blinkt, dann lassen den Lernknopf frei. Das bedeutet, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Ablernen der Fernbedienung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers für 1 Sekunde, bis die rote Signal-LED leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 3mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zu ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist. Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

Löschen Alle Sender:

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Wenn der Motor stoppt, drücken und halten Sie den Lernknopf von Empfänger bis die rote Signal-LED 5 Mal und dann lassen den Knopf frei, bleibt rot LED Signal den Ausschalten, Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

