

RF Kit Émetteur-Récepteur Radio Pour CA 220V Moteur à Chaîne (Modèle 0020710)

Contenu:

1 x Récepteur
2 x Émetteur
1 x Manuel d'utilisateur

Caractéristiques:

Application: Il peut être utilisé dans les volets roulants, portes roulantes, écrans de projection, des auvents, des pompes, des treuils, des convoyeurs ou d'autres appareils et équipements avec les moteurs tubulaire CA, Il peut contrôler la rotation du moteur tubulaire CA dans le sens direct ou inverse.

Commande sans fil, facile à installer.

Vous pouvez tourner un moteur tubulaire dans le sens direct ou inverse avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable en tout endroit.

Le signal RF sans fil peut passer les murs, les planchers, les portes ou les fenêtres.

Avec les protections pour l'alimentation inverse et la surintensité.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent contrôler un ou plusieurs récepteurs en même temps.

Vous pouvez utiliser deux ou plusieurs unités dans le même lieu.

Paramètres du récepteur:

Alimentation (Tension de Fonctionnement): CA 220~240V

Sortie: CA 220V / 5A

Fréquence de travail: 433MHz

Canaux: 1CH, il peut travailler avec 1 moteur tubulaire CA.

Courant statique: $\leq 6\text{mA}$

Courant maximal de travail: 5A

Dimension de Boîtier: 130mm x 85mm x 40mm

Travailler les émetteurs de code d'apprentissage.

Paramètres de l'émetteur:

Avec couvercle coulissant. Glisser vers le haut quand il ne travail pas (pour protéger le bouton). Glisser vers le bas et le bouton apparaît.

Canal/bouton : 4

Symbole de bouton : Haut, Bas, Verrouiller, Carré

Voltage de travail : 12V (1 x 23A -12V batterie, peut être utilisé pour 12 mois)

Fréquence de travail : 433Mhz

Chip de codage : EV1527

Style de codage : code d'apprentissage (jusqu'à 1 million de codes, qui peut éviter la répétition des codes).

Distance d'émission : 50m / 150ft (théoriquement)

Température d'opération : -20 °C ~+70 °C

Dimension unitaire : 60mm x 36mm x 16mm

Remarque:

Si vous voulez plus d'émetteurs, vous pouvez choisir les émetteurs clone, par exemple modèle [0021112 \(XB-4C\)](#). Si vous utilisez l'émetteur XB-4C pour copier votre émetteur XB-4L, puis l'émetteur XB-4C peut également travailler avec votre récepteur.

Gamme de Travail:

Avec un émetteur pour former un système complet, le maximum distance de travail peut arriver jusqu'à 50M dans un champs libre.

Le maximum distance de travail est une donnée théorique, il doit être exploité dans un champ libre, sans barrières, sans aucune interférence. Mais dans la pratique, il sera gêné par les arbres, les murs ou les autres constructions, et sera interféré par d'autres signaux sans fil. Donc, la distance réelle peut-être atteindre le maximum distance de travail ou peut-être pas.

Si vous voulez avoir une meilleure gamme de travail, vous pouvez ajouter une antenne externe au récepteur, et vous pouvez également utiliser un émetteur puissant, par exemple, l'émetteur [CP-4L](#) ou [CB-4L](#).

Utilisation (avec l'émetteur):

Connecter la fiche du moteur à chaîne à la douille du récepteur.

Presser et maintenez le bouton 'Haut' de l'émetteur: Le moteur tourne dans le sens direct.

Relâcher le bouton 'Haut' de l'émetteur: Le moteur s'arrête.

Presser et maintenez le bouton 'Bas' de l'émetteur: Le moteur tourne dans le sens inverse.

Relâcher le bouton 'Bas' de l'émetteur: Le moteur s'arrête.

Presser le bouton 'verrouiller' de l'émetteur pour verrouiller le système. En ce moment, les boutons 'Haut' et 'Bas' ne peuvent pas contrôler le moteur.

Presser le bouton 'Carré' de l'émetteur pour déverrouiller le système.

Changer le sens de rotation de moteur:

1) Tout d'abord, fermer l'alimentation du récepteur.

2) Presser et maintenez le bouton d'apprentissage sur le récepteur, et allumer l'alimentation du récepteur en même temps.

3) Lorsque la LED du signal clignote 3 fois, relâchez le bouton d'apprentissage. Cela signifie que le réglage est réussi.

Comment adapter l'émetteur au récepteur:

SHENZHEN GUIYUAN INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD
Http:// www.commande-radio.com ventes@commande-radio.com

- 1) Presser le bouton d'apprentissage sur le récepteur pour 1 seconde, le LED de signal rouge sur le récepteur est allumée, ça veut dire que le récepteur entre dans l'état d'apprentissage.
- 2) Presser n'importe quel bouton sur l'émetteur, si le LED de signal rouge clignote pour 3 fois et fermé, ça veut dire que l'apprentissage est réussi.
- 3) Le récepteur peut apprendre plusieurs émetteurs avec des codes différents.

Supprimer tous les émetteurs:

Nous avons correspondu l'émetteur au récepteur. Si on souhaite que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes de l'émetteur qui sont stockés dans le récepteur.

Presser et maintenez le bouton d'apprentissage sur le récepteur jusqu'à ce que le LED de signal est allumée et éteinte, relâcher le bouton, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès.

