

Prise d'alimentation GSM De Téléphone Portable Trois-Fréquence / Trois-Bande – 3 Douilles

Emballage contenu :

- 1 x GSM prise avec antenne
- 1 x Câble d'alimentation (US, UK, Europe ou Australie Standard)
- 1 x Manuel utilisateur

Description :

Neuf et de haut qualité

Vous pouvez contrôler le GSM prise d'alimentation par un message court ou donner un coup d'appel.

Contrôler une grande variété d'appareil électroménager et produits électroniques dans le monde entier par téléphone fixe et téléphone portable.

Contrôler le climatisation, radiateur électriques, pompe à eau, moteur, ventilateur, serveurs, station relais, TVs, le chauffe eau, les portes électriques, cuiseur à riz, lampes, parleurs ou l'autre appareil avec le voltage de CA 110~220V.

Vous pouvez aussi nourrir l'animal domestique par l'interrupteur GSM.

Tri-fréquence : 850/1800/1900Mhz (Amérique du nord version) ou 900/1800/1900Mhz (Europe et Asie version)

Mot de passe protectrice

3 Prise sortie d'alimentation

Paramètre technique :

Courant nominal : 10A

Voltage nominale : 90V-245V

Fréquence nominale : 50HZ-60HZ

Puissance nominal : 2200W

Température de travail : -10°C-55°C

Voltage de travail : AC 90V-245V

Application :

1. Commander automatiquement le station relais et le serveur pour contrôler des climatisations, ventilateurs ouvert ou fermé afin que économiser l'énergie.
2. On peut utiliser le téléphone portable pour commutation de cuisinière électrique ou de climatisation pour gagner du temps.
3. Commander le chauffage électrique ou nourrir l'animal domestique par téléphone portable dans le monde entier.
4. Commander les portes et les fenêtres par GSM contrôler à distance.
5. Commander le moteur, les serveurs ou réinitialisation de contrôle.

Utilisation :

1. Vue d'ensemble

Bouton SW : Commander l'état d'interrupteur, l'état renversé après pressé.

Bouton SET : Presser le bouton SET, vous pouvez établir la commande numérique manuellement.

Indicateur STA : l'état de l'indicateur. Si l'état est connecté, lampe est allumé, et si l'état est déconnecté, lampe est éteint.

Indicateur SIG : GSM lampe du signal. Quand il clignote chaque 4 seconds pour entrer dans le réseau GSM.



2. Installer :

1) Brancher le câble d'alimentation

2) Insérer la carte SIM

N'oubliez pas insérer votre carte de SIM avant mettre en marche la prise d'alimentation S.V.P.

3) Mettre en marche l'alimentation

Temps d'initialisation est environ de 1 minute, après met en marche l'alimentation, attendre pour 1 minute, le signal SIG clignote à chaque 4 secondes, cela signifie la prise est entré dans le réseau GSM. après initialisation, vous pouvez continuer installation corrélatif. Tous les interrupteurs est déconnecter par défaut.

4) Installer mot de passe

Quand vous utilisez le première fois vous devez installer le mot de passe, mot de passe initial est : 000000. Le mot de passe doit contenir 0-9 chiffre arabes (aucune lettre ou l'autre symboles, autrement il sera une erreur). Format de l'installation du mot de passe : "**SN + 6 ancien mot de passe + NEW + 6 nouveaux mot de passe**". Par exemple. Si vous voulez installer votre mot de passe au "123456", vous devez modifier le message de texte : "SN000000NEW123456" et envoyer à la prise GSM. Vous aurez recevoir le message de texte "NEW SN SETOK NEW SN IS 123456". Le nouveau mot de passe avec la fonction de mémoire de mise hors tension.

5) Installer le numéro de téléphone propriétaire. (on peut établir 10 groupes)

Il y a deux façons pour établir le numéro propriétaire, un par les réglages SMS du téléphone portable, l'autre est par le bouton 'SET' de prise.

① Par exemple, si le mot de passe est 123456, vous voulez établir a numéro propriétaire 13788889999, et puis vous devez éditer le message de texte "SN123456SET13788889999" et envoyer à la prise GSM, si vous avez réussi, vous aurez recevoir un message : "13788889999 SET OK". seulement le numéro propriétaire peut composer à la prise et contrôler les interrupteurs. Numéros propriétaires avec le fonctionnement de mémoire de mise hors tension.

② Presser le bouton 'SET' de prise, STA 1 LED lampe sera clignoter pour 30 secondes. Pendant ce temps, vous composez à la prise par utiliser téléphone portable, la prise sera raccrocher automatiquement après passer la communication. Ce numéro de téléphone sera devenir le numéro propriétaire, ce numéro avec le fonctionnement de mémoire de mise hors tension.

6) Douille Contrôle par SMS, par Téléphone ou par Boutons

① Par SMS

Il y a trois commandements : **COM commandement; ON commandement; OFF commandement**

COM commandement : Ouvrir / éteindre l'interrupteur

Éditer le message de texte "SN + Six Mot De Passe + COM + trois codes de la prise" et envoyer à la prise GSM, les codes des prises est N ou F, N est ON, F est OFF. Par exemple, si vous voulez ouvrir l'interrupteur 1 et 3, et éteindre l'interrupteur 2, vous pouvez éditer le message "SN123456COMNFN" envoyer à la prise GSM. Si vous avez installer réussi, vous sera recevoir un message de prise.

ON commandement : Ouvrir tous les trois interrupteurs

Éditer le message de texte "SN + six mot de passe + ON" et envoyer à la prise, comme "SN123456ON", si vous avez installer réussi, vous sera recevoir un message de prise.

Éteindre tous trois commutateurs :

Éditer le message de texte "SN + six mot de passe + OFF" et envoyer à la prise. Comme "SN123456OFF", si vous avez installer réussi, vous sera recevoir un message de prise.

② Par Téléphone

Quand vous composer par le numéro propriétaire, le téléphone sera passer la communication après 2 secondes. Invite vocale : "Welcome to use the smart socket. Please enter the password and end up with octothorp". Ensuite entrez le mot de passe avec la fin de #, comme "123456#". Quand votre mot de passe est correct, les invites vocaux "The password is correct". Quand vous entrez le mot de passe avec format illégal ou le mot de passe erroné, les invites vocaux "The password is wrong, please input again". Vous pouvez entrer le mot de passe erroné trois fois. Si plus de trois fois, les invites vocaux "Thank you for using, goodbye" et raccrocher après 2 secondes.

Note : La prise peut être contrôlé à plusieurs fois. Quand vous voulez arrêter de contrôle, presser le bouton astérisque (touche *) et octothorp (touche #), les invites vocaux "Thank you for using, goodbye" et raccrocher après 2 secondes.

③ Par Boutons

Presser le bouton SW1/SW2/SW3 directement pour commander la douille. Par exemple presser le bouton SW1 pour ouvrir l'interrupteur 1, presser le bouton SW1 encore une fois pour éteindre l'interrupteur 1.

7) CHECK commandement : Verifier l'état de la prise

Éditer le message de texte "SN + Six mot de passe + CHECK" et envoyer à la prise, vous sera recevoir le message pour indiquer l'état de la prise.

8) Fonction de mémoire de mise hors tension de prise

Fonctionnement de mémoire de mise hors tension de prise est défaut dans la prise.

L'état peut être déterminé par observer le clignotement de la lampe après mettre en marche l'alimentation,

La lampe STA 1 clignote deux fois après mettre en marche l'alimentation. Cela signifie que la prise travail dans l'état avec la fonction de mémoire de mise hors tension.

Si la lampe STA1 clignote quatre fois après mettre en marche l'alimentation, cela signifie que la prise travail dans l'état sans fonction de mémoire de mise hors tension.

L'état de mise hors tension peut être changer par client. Presser le bouton SW1 pour 12 secondes et puis relâcher, vous pouvez changer l'état de courant électrique. Comme de l'état avec la fonction de mémoire de mise hors tension à l'état sans fonction de mémoire de mise hors tension.

9) Remettre le système

Presser le bouton SET et le bouton SW1 simultanément pour 1 seconde, la lampe STA1 sera clignoter deux fois lentement. Cela signifie que vous avez remettre réussi.

Quand vous remettez le système, le précédent numéro propriétaire prédéfini sera supprimé et le mot de passe devenir six zéros : 000000. Les trois commutateurs est aussi déconnecté.

Notes:

1. Exigence de la carte SIM : La carte SIM de GSM mondial standard peut être utiliser, mais pas supporter la carte 3G ou la carte CDMA. Alors activez la nouvelle carte SIM avant remettre la prise.
2. Ne placez pas la prise GSM dans le étain tronc ou l'environnement de métallique scellé, autrement le signal ne peut pas accéder au réseau GSM ou devenir faible et influer la utilisation.
3. L'affichage d'identification de l'appelant doit être ouverture et assurer la carte SIM a un solde suffisant afin de donner un coup d'appel et envoyer le message de texte.
4. Quand le signal est faible, le SMS contrôlé sera devenir insensible, mais cela normal. Dans ce telles circonstances, si vous voulez établir le numéro propriétaire, pressez le bouton SET pour établir le numéro propriétaire.
5. Quand vous utilisez SMS ou téléphone pour commander des appareils, ne peut pas opérer le bouton de la prise en même temps, ce sera causer le système instabilité.
6. Protéger la prise intelligent loin de l'humidité et utiliser dans l'intérieur. Voltage nominal est 110V-220V et puissance nominal est 2200W, ne peut pas excéder 2200W et assurez utiliser dans les environnements sécuritaire.
7. Ce produit peut seulement commander ouverture ou fermeture d'alimentation, et sans l'autre fonctionnement. Pour quelques appareils electriques, comme des climatisations sans le fonctionnement de mémoire de mise hors tension, si vous allumez à nouveau, il ne travaillera pas immédiatement. Pour les majorités de TVs, stéréos peuvent travailler immédiatement après vous activez à nouveau.
8. Ce produit seulement travaille avec voltage CA 110V - 220V et ne peut pas utiliser pour les voitures, ou l'autre dépasse la plage de tension.