

Gepäck Anti-Raub Anti-Diebstahl-Anti-verlorene Funk Vibrationsalarm Vibration

Lieferumfang:

- 1 x Hauptgerät
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Ladegerät
- 1 x Bedienungsanleitung

Merkmal:

Dies ist eine drahtlose Fernbedienung-Alarm mit Alarmton und 20.000 Volt Hochspannung, um den Verlust des Gepäcks zu verhindern. Das Produkt wird verbreitet im Gepäck, im Koffer, im Kennwort Kasten, im Geldschrank, im Papiertüte und anderen Sachen verwendet.

Mit Anti-Raub-, Anti-Diebstahl-, und Anti-verloren- Funktionen.

Mit Vibration-Alarmfunktion.

Mit EIN / AUS Schalter.

Eingebaute 4,3-Volt-Lithium-Batterie.

Parameter von Hauptgerät:

Betriebsspannung: 4.3V

Arbeitsstrom: 70mA

Frequenz: 315 MHz

Alarm: Alarmton und 20.000 Volt Hochspannung (sofort freisetzen)

Alarmlautstärke der eingebauten Sirene: 70dB

Größe: 125mm x 80mm x 40mm

Parameter von Fernbedienung:

Mit Schiebedeckel: schließen wenn es nicht benutzt wird (um den Knopf zu schützen). Schieben den Deckel, der Knopf wird erscheinen.

Kanal/Knopf: 4

Symbol des Knopfs: 1, 2, 3, 4

Betriebsspannung: 12V (1 x 23A-12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)

Betriebsfrequenz: 315Mhz / 433Mhz

Reichweite: 15~50m / 50~150ft (im Freifeld)

Benutzung:

Knopf A von Anti-Raub Funktion: Drücken den Knopf A, dass Hauptgerät den Alarmton und 20.000 Volt Hochspannung aussendet.

Knopf B von Anti-Verlieren Funktion: Drücken den Knopf B, dass Hauptgerät in den Anti-verloren-Zustand geht. Wenn das Hauptgerät die Vibration erkennt, sendet es den Alarmton und 20.000 Volt Hochspannung für 30 Sekunden aus.

Benutzung:

Knopf A von Anti-Raub Funktion: Drücken den Knopf A, dass Hauptgerät den Alarmton und 20.000 Volt Hochspannung aussendet.

Knopf B von Anti-Verlieren Funktion: Drücken den Knopf B, dass Hauptgerät in den Anti-verloren-Zustand geht. Wenn das Hauptgerät die Vibration erkennt, sendet es den Alarmton und 20.000 Volt Hochspannung für 30 Sekunden aus.

Knopf C von Anti-Raub Funktion: Drücken den Knopf C, dass Hauptgerät in den Anti-Raub-Zustand geht. Wenn der Abstand zwischen dem Hauptgerät und der Fernbedienung 15M überschreitet, sendet das Hauptgerät den Alarmton und 20.000 Volt Hochspannung aus.

Knopf D von Abbrechen Funktion: Drücken den Knopf D zum Abbrechen der Alarm.

Achtung: Wenn die Metallteile von zwei roten Drähten weit von 1 CM getrennt werden, erzeugt es elektrisch funken.

