

8 Boutons 500M RF Télécommande Sans Fil / Emetteur (0021072)

Paramètres de l'émetteur:

Modèle: 0021072 (CV-8-3)

couleur de la coquille: blanc

Canaux: 8 CH

Bouton Symbole: Quatre ▲, Quatre ▼

Alimentation (Tension de Fonctionnement): 12V (1 x 23A -12V piles bouton, il peut être utilisé pendant 12 mois)

Fréquence de travail: 315MHz / 433MHz

Courant de Fonctionnement: 15mA

Chip de codage: PT2262

Type de codage: Code fixe par soudure, jusqu'à 6561 codes.

Distance de transmission: 500m / 1500 ft (théoriquement)

Mode de modulation: ASK

Température de fonctionnement: -20 ° C à +70 ° C

Dimensions de l'unité: 110mm x 50mm x 18mm

Poids: 55g

Distance d'émission: 500m / 1500ft (théoriquement)

La distance de 500 m est une valeur théorique. Il doit être opéré dans un champs libre, sans obstacles, sans aucune interférence. En fait, elle peut être entravée par des arbres, des murs ou d'autres constructions et affectée par d'autres signals. Donc, la distance actuelle peut être égale ou inférieure à 500m.

Si on étire l'antenne rétractile, on peut obtenir un champ de 2 fois plus large que celui d'initial.

Utilisation:

Employé pour contrôler les portes, motocyclettes, produits pour l'alarme des voitures et pour la sécurité domestique, produits de contrôle à distance sans fil et produits de contrôle industriel.

Comment mettre le code à 8 chiffres de l'émetteur:

- 1) Ouvrir l'enveloppe de l'émetteur et on peut voir la carte de circuit. Il existe 2 rangs de coussins de chip et 1 rang de pieds de chip ,dont le rang de pieds de chip est au milieu des 2 rangs de coussins de chip.
- 2) Le rang à gauche de coussin de chip est le côté L, et le rang à droite de coussin de chip est le côté H.
- 3) Quand le rang de pieds de chip est soudé vers le côté L, le code 1 est établi avec succès. Quand le rang de pieds de chip est soudé vers le côté H, le code 2 est établi avec succès. Si le rang de pieds de chip n'est soudé vers aucun côté, le code 0 est établi avec succès.
- 4) L'ordre du code à 8 chiffres est du haut en bas (D1 à D8).
- 5) Par exemple, le code à 8 chiffres dans le schéma suivant est 10021001, et la méthode de soudage est suivante:
- 6) Code 0: ne souder vers aucun côté ,comme D2, D3, D6, D7, D8.
- 7) Code 1: souder vers le côté L, comme D1 et D5.
- 8) Code 2: souder vers le côté H, comme D4.

Télécommande

