

Drahtlos Fernbedienter Vibration Empfänger / Vibrator

Lieferumfang:

- 1 x Vibration Empfänger: Z-04 (Vibration Modus)
- 1 x Sender: C-1
- 1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Vibration Empfänger:

Modell Nr.: Z-04

Modus: Vibration

Dekodierung: Festkode durch Löten

Stromversorgung (Betriebsspannung): 2 x AAA 1.5V Batterien (incl.)

Abmaß : 77mm x 38mm x 17mm

Sender:

Modell Nr.: C-1

Kanal: 1 CH

Entfernung der Fernbedienung: 100m / 300ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 58mm x 39mm x 16mm


Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca. 12 Monate)

Benutzung:

Drücken den Knopf und halten: Der Empfänger vibriert.

Lassen den Knopf frei : Der Empfänger beendet zu vibrieren.

Achtung: Wenn Sie die Batterie im Empfänger montieren, kann es 24 bis 48 Stunden ständig arbeiten. Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, montieren Sie die Batterie nicht im Empfänger.



Modus der Codes

H	☐	H	☐	H	☐
N	☐	N	☒	N	☒
L	☐	L	☒	L	☐
Kode : 0		Kode : 1		Kode : 2	