

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S1DA-DC09 / S1DA-DC12 / S1DA-DC24 (1 Kanal / Verzug Kontrolle Modus)
2 x Sender: C-2
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.
Einstellbare Verzögerungszeit: 0 Sekunde ~ 99 Stunden
Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlössen / Fenster / Rollläden / Autos oder andere Geräte .
Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.
Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.
Hörbares und visuelles Signal.
Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.
Benutzung von stark anti-interaktionsfähiger elektrischer Schaltung ULN2003 um Relais zu treiben.
Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.
Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.
Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.
Sendefrequenz: 315MHz (Noch mit 433MHz bei uns, wenn Sie die brauchen, bitte sagen Sie uns.)

Empfänger:

Modell Nr.: S1DA-DC09 / S1DA-DC12 / S1DA-DC24
Kanal: 1 CH
Kontrolle Modus: Verzug (Drücken ->Einschalten; Ausschalten nach der Verzögerungszeit.)
Einstellbare Verzögerungszeit: 0 Sekunde ~ 99 Stunden
Kodierungsart: Festkode / Lernkode
Zeichenkodierung: Durch Ablernen
Stromversorgung (Betriebsspannung): DC12V±1V (S1DA-DC12), DC9V±1V (S1DA-DC09), DC24V±1V (S1DA-DC24)
Arbeitsspannungsbereich von Relais: AC110~240V oder DC0~28V
Maße der PCB: 93.5mm x 73mm x 27mm
Maße des Koffers: 100mm x 77mm x 30mm
Maximale Betriebsstrom: 10A

Sender:

Modell Nr.: C-2
Kanal: 2 CH
Entfernung der Fernbedienung: 100m / 300ft (Theoretisch)
Kodierung: Festkode durch Löten
Einheitsmaße: 58mm x 39mm x 16mm
Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl., Dauert ca.12 Monate)

Benutzung:

Anfangszustand: A, B = Normalerweise geschlossen; B, C = Normalerweise geöffnet.
Knopf 1 drücken: Relais einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B)
Nach der Verzögerungszeit: Relais automatisch schaltet aus . (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)
Knopf 2 drücken: Relais schaltet sofort aus ,ohne Wartezeit.

Drücken Sie die Knöpfe "+" und "-" auf der Schaltuhr um die Verzögerungszeit von 0 Sekunde bis 99 Stunden einzustellen."H" bedeutet Stunde, "M" bedeutet Minute, und "S" bedeutet Sekunde.
Zum Beispiel, wenn Sie "S 0 1" auf der Schaltuhr einstellen, bedeutet dass die Verzögerungszeit von Relais ist 1 Sekunde.

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger gelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei, dann LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zum Ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

Anwendung Schaltung

