

RF Funk Fernkontrolle Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S1FS-DC12-ANT2 (1 Kanal / regelbare Geschwindigkeit)
1 x Sender: CB-3
1 x Gebrauchsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlos kontrollieren, einfach installieren

Einen Motor mit dem Sender (fernkontrollieren) aus irgendwo (inzwischen eine effektive Entfernung) kontrollieren, um der Motor vorwärts & hinterwärts zu rotieren.

Das drahtlose Signal kann die Wände, Böden und Türen durchdringen.

Zwei Geschwindigkeit Kontrolle Knöpfe stellen sich die Geschwindigkeit des Motors separat und fern ein.

Gültiges Kontrollieren: Der Sender (Enkodierung) und der Empfänger (Dekodierung) benutzen eine 8-Bits Kode.

Ein / einige Sender kann einen / einigen Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger auf dem gleichen Platz benutzen, können Sie ihnen verschiedene Codes setzen.

Senden Frequenz: 433MHz

Arbeitsentfernung des Senders und Empfängers mit extra verlängernd Antenne: 2000M / 6000ft (theoretisch)

Empfänger:

Modell Nr.: S1FS-DC12-ANT2

Kode Typ: Feste Kode

Eingabe/Ausgabe Spannung: DC 12V~24V

Maximal Arbeitsstrom: 20A

Gehäuse Maß: 60mm x 50mm x 20mm

Gewicht: 70g

Extra verlängernd Antenne:

Frequenz Bereich: 300~450MHZ

Impedanz: 50 Ω

Antenne Länge: 15cm

Kabel Länge: 150cm

Gewicht: 35g

Entstörenden, wasserdichten eingebauten Draht

Magnetischen Stand designen, einfach zu installieren

Sender:

Modell Nr.: CB-3

Kanal: 3 CH

Fernkontrollierende Entfernung: 1000m / 3000ft (theoretisch)

Enkodieren: feststellen die Kode durch Löten

Einheit Maß: 135mm x 42mm x 25mm

Stromversorgung: 1 x 6F22 -9V Batterie (beinhaltet, kann 12 Monate benutzt werden)

Benutzung:

Verbinden Sie die Endstellen "+" und "-" an der Stromversorgung DC 12V ~24V; verbinden Sie die Endstellen "A" und "B" an dem Motor.

Drücken Knopf C fern: Der Motor rotiert.

Drücken Knopf C wieder: Der Motor stoppt zu rotieren.

Die Geschwindigkeit des Motors kann durch die Knöpfe eingestellt werden:

Drücken Knopf A fern, die Geschwindigkeit wird schneller.

Drücken Knopf B fern, die Geschwindigkeit wird langsamer.

