

1 / 2 / 4 Knopf 5000M hohe Reichweite wasserdicht Fernbedienung / Sender RF

Besonderheit:

Längste Strecke, Zwei-Wege-Modell mit Rückkopplungsfunktion

Mit einem Empfänger ein Set zu bilden, die Entfernung kann 5000M erreichen, dass es die längste Entfernung von Sender ist. Die Entfernung von 5 000 M ist eine theoretische Daten, es soll in einem offenen Boden, keine Barrieren, keine Interferenz verwendet werden. Aber in der Praxis wird es durch Bäume, Mauern oder anderen Konstruktionen behindert und wird weniger Interferenz durch andere Signals exponiert. Deshalb kann praktische Entfernung vielleicht weniger als 5000 oder ungefähr 5 000M.

Zwei-Wege-Modell: wenn der Empfänger das Signal des Senders erhält, wird es sofort eine Rückmeldung am Sender senden.

Wenn der Sender eine Rückkopplungssignal des Empfängers erhält, wird es einen summenden Ton machen.

Wasserdichte Gehäuse mit externer Teleskopantenne.

Wenn Sie die externe Teleskopantenne strecken, kann es einen weiteren Arbeitsbereich haben, das ist doppelt so viel wie früher.

Länge von externer Teleskopantenne: 108mm / 445mm (Strecken).

Mit SMA-Stecker

Rückmeldungsfunktion: der Benutzer kann wissen, ob er / sie erfolgreich in so lange Entfernung mit dem Sender und Empfänger verbinden

Verwenden Spread Spectrum-Kommunikationstechnologie, die sehr Anti-Interferenz-Fähigkeit verbessern kann.

Amerika importiert Chips können die Zuverlässigkeit und die Sicherstellung der hohen Qualität der Produkte zu gewährleisten.

Anwendung: Haushaltsprodukte kontrollieren, landwirtschaftliche Produkte und industrielle Produkte kontrollieren. Drahtlose Funkfernsteuerung auf Land, Wasser und Luft, besonders in eine lange Entfernung, wie Bauernhof, Weide, Offshore unbemannter Operation, Feld Call, Remote-Sicherheitsalarm.

Control/Fernbedienung	0021063 (CCW-1)	0021064 (CCW-2)	0021066 (CCW-4)
Knopf	1	2	4
Gewicht	170g	180g	190
Gehäuse Farbe	Grau		
Einheit Mass	100mm x 68mm x 40mm		
Gewicht	195g		
Betriebsspannung	9V (6F22 -9V Batterie)		
Arbeitsstrom	65 mA/16mA (senden / empfängt ein Signal)		
Bereitschaftsstrom	5µA		
Betriebsfrequenz	433.92MHz		
Senden Reichweite	5000m (theoretisch)		
Betriebstemperatur	-10 ° C to +70 ° C		
Rückmeldungsanzeige	Summton		
Encoding Type	benutzerdefinierte Code		
Modulations-Modus	FSK+LORA		

Achtung:

Diese Sender können nur mit 5000m Serie RF Empfänger verwendet werden, wie Modell S1PUW-DC12-ANT2, S2PUW-DC12-ANT2, S1PUW-AC220-ANT2, S2PUW-AC220-ANT2, S4PUW-DC12-ANT2, S4PUW-AC220-ANT2, usw. Z.B. Wenn Sie Toggle Modus oder Momentan Modus mit einem Kanal Empfänger (S1PUW-DC12-ANT2 or S1PUW-AC220-ANT2) einstellen, brauchen Sie nur ein Knopf sender wie CCW-1 benutzen, um es zu steuern. Wenn Sie sonst eine Verlinkte Modus einstellen, Sie sollen zwei Knöpfe Sender wie CCW-2 benutzen, den Empfänger zu steuern. Wenn Sie Toggle Modus oder Momentan Modus mit zwei Kanäle Empfänger (S2PUW-DC12-ANT2 or S2PUW-AC220-ANT2) einstellen, können Sie zwei Knöpfe Sender wie CCW-2 benutzen, um es zu steuern. Wenn Sie sonst Verlinkte Modus einstellen, können Sie vier Knöpfe Sender wie CCW-4 benutzen, den Empfänger zu steuern. Wenn Sie Toggle Modus oder Momentan Modus mit 4 Kanäle Empfänger (S4PUW-DC12-ANT2 or S4PUW-AC220-ANT2), brauchen Sie vier Knöpfe Sender wie CCW-4.

Wie stellen zwei-weg-Modell ein(mit dieser Empfänger):

- 1) Wenn Sie eine Rückkopplungs Funktion haben möchten, machen Sie wie folgende
- 2) Schließen "J1" auf den Sender Leiterplatte
- 3) Drücken Sie den Knopf des Senders, wird der Sender ein Signal an den Empfänger senden, wenn der Empfänger das Signal erhält, es wird sofort ein Rücksignal an den Sender senden.
- 4) Wenn Sie den Knopf auf Sender freigeben, es wird sofort die Rückkopplungssignal von Empfänger innerhalb 1 Sekunde empfangen. Wenn der Sender einen summenden Ton wie "D~" gibt, das bedeutet, dass es Rückkopplungssignal erfolgreich empfängt.
- 5) Nach 1 Sekunde wird der Sender wieder auf Standby zurückkehren.
- 6) Wenn Sie diese Funktion nicht haben möchten: trennen "J1" den Sender Leiterplatte
- 7) Bitte schalten Sie den Stromversorgung aus, wenn Sie den Sender für eine lange Zeit nicht benutzen.



0021063 (CCW-1)



0021064 (CCW-2)



0021066 (CCW-4)