

600 Serie Linearaktor Befestigungsbügel

- Befestigungsbügel für Linearaktor
- Beinhaltet Bügel, Keil, Nadel
- Einer Linearaktor brauchen zwei Befestigungsbügel zu benutzen.
- Der Befestigungsbügel kann für 9 Linearaktoren mit den verschiedenen Längen benutzt werden, die verschiedenen Länge beinhaltet:
0041511 (50mm)、0041512 (100mm)、0041513 (200mm)、0041514 (300mm)、0041515 (400mm)、0041516 (500mm)、0041517 (600mm)、0041518 (800mm)、0041519 (1000mm)

